



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



Код	
9828093271	01
Издание 10.2019	



ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ РОТАЦИОННО-ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

40 - 50 - 60 л.с. 30 - 37 - 45 кВт
40 - 50 - 60 л.с. (VSD*) 30 - 37 - 45 кВт (VSD*)

(VSD *): Компрессоры с регулируемой частотой вращения



**ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ С КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОНДЕНСАТОР В ИНВЕРТОРЕ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬ ЗАРЯД НА ПРОТЯЖЕНИИ ЕЩЕ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ОТ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

ПОДОЖДИТЕ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ.

СОДЕРЖАНИЕ	
ЧАСТЬ А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	16.0 ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ
1.0 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17.0 УТИЛИЗАЦИЯ БЛОКА
2.0 НАЗНАЧЕНИЕ	18.0 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	19.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.0 ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА С ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ
5.0 ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИГНАЛОВ	
6.0 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ	
7.0 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	
8.0 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК	
9.0 КОМПРЕССОРНАЯ	
10.0 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	
11.0 РАСПАКОВКА	
12.0 УСТАНОВКА	
13.0 ГАБАРИТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
14.0 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	
14.1 Общая компоновка	
14.2 Панель управления и контроля	
14.3 Контроллер Swire для установок с фиксированной скоростью	
14.4 Контроллер Swire + для установок с переменной скоростью	
14.5 Контроллер Touch в качестве опции для установок с фиксированной и переменной скоростью	
14.6 Подключение к веб-серверу	
15.0 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ	20.0 ВКЛЮЧЕНИЕ
	21.0 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ РАБОТ ПО ПЛАНОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕОБХОДИМ ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
	22.0 ЗАМЕНА МАСЛА
	23.0 ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА И ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА
	24.0 СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ
	25.0 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА
	26.0 КАЛИБРОВКА ОСУШИТЕЛЯ
	27.0 МОДЕЛЬ "VSD" С ИЗМЕНЯЕМОЙ СКОРОСТЬЮ
	ВАЖНО: ЭКЗЕМПЛЯР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ НАХОДИТСЯ В ЭЛЕКТРОЩИТЕ КОМПРЕССОРА.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ МАШИНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



1) Расположение таблички с идентификационными данными

АДРЕСА ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В случае поломки или неисправности машины выключите ее и не вмешивайтесь в ее конструкцию. Если требуется ремонт, обратитесь только в центр технической помощи, утвержденный производителем, и настаивайте на использовании оригинальных запасных частей.

В противном случае устройство может стать небезопасным.

ВВЕДЕНИЕ

Бережно храните это руководство для последующего использования в качестве справочного документа: руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой частью устройства. Перед выполнением любых работ с компрессорной установкой внимательно прочитайте данное руководство.

Установка и все работы с блоком компрессора должны соответствовать действующим нормативным актам по электрическим установкам и нормам техники безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ

Система блокировки и предупреждения: разомкните изолирующий выключатель сети и заблокируйте его персональным ключом. Разместите на изолирующем выключателе табличку с именем технического специалиста.



Перед демонтажем предохранительных щитков для выполнения техобслуживания машины, отключите электропитание и сбросьте остаточное давление внутри машины.

ВСЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА (2006/42 CE) К БЕЗОПАСНОСТИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СМАЗОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСТРОЙСТВЕ. ЭТИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ И ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЛИЗИРОВАТЬ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИРМЫ СОГЛАСНО ТИПОЛОГИИ ПРОДУКТА. ОТСОРТИРУЙТЕ ДЕТАЛИ КОМПРЕССОРА В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛОМ, ИЗ КОТОРОГО ОНИ ИЗГОТОВЛЕННЫ: ПЛАСТИК, МЕДЬ, СТАЛЬ, МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ, ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ И Т.Д.

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате небрежности или несоблюдения приведенных выше инструкций.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН:

Предохранительные клапаны маслоприемника должны проверяться каждый год и заменяться в соответствии с действующим законодательством.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА.

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате небрежности или несоблюдения приведенных выше инструкций.



1.0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В компрессорных установках используются одноступенчатые винтовые ротационные компрессоры с впрыском масла. Система является самонесущей, и для ее крепления к полу не требуются болты или другие устройства. Блок полностью собран на заводе-изготовителе; для его установки необходимы следующие подключения:

- подключение к электропитанию (см. главу по установке)
- подключение к сети сжатого воздуха (см. главу по установке)

2.0 НАЗНАЧЕНИЕ

Компрессор предназначен для получения сжатого воздуха на промышленных предприятиях.

Запрещается использовать данное оборудование в помещениях, в которых существует опасность пожаров или взрывов, или проводятся работы, в ходе которых выделяются вещества, представляющие угрозу в плане пожарной безопасности (растворители, воспламеняющиеся пары, спирты и т.д.).

В частности, запрещается использовать машину для производства воздуха, предназначенного для дыхания, или воздуха, который будет контактировать с продуктами питания. Подобное использование допускается, если сжатый воздух проходит через соответствующую систему фильтрации (проконсультируйтесь с производителем по поводу данных областей применения). Устройство должно использоваться только по назначению.

Использование устройства для других целей считается неправильным и необоснованным.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате неправильного или необоснованного использования устройства.

3.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРА

Электродвигатель и компрессорный блок связаны зубчатой передачей.

Компрессорный блок забирает наружный воздух через клапан всасывания. Забираемый воздух очищается фильтром, установленным перед клапаном всасывания. Внутри компрессорного блока воздух и смазывающее масло сжимаются и направляются в маслоотделительный резервуар, в котором масло отделяется от сжатого воздуха; затем воздух вновь очищается маслоотделительным фильтрующим элементом для сведения количества взвешенных частиц масла к минимуму. Отсюда два потока (масла и воздуха) направляются в два отдельных охладителя, где они охлаждаются потоком воздуха, забираемым из окружающей среды специальным вентилятором, находящимся внутри установки.

Охлажденное масло возвращается в регенератор, а сжатый воздух выходит из устройства через выпускное отверстие.


3.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ

Работа осушителя описана ниже. Газообразный хладагент, поступающий из испарителя (4), всасывается холодильным компрессором (1) и подается в конденсатор (2). В нем происходит конденсация при помощи вентилятора (3); сконденсированный хладагент проходит фильтр-водоотделитель (8), капиллярную трубку (7), а затем возвращается в испаритель, где и используется для охлаждения.

В результате теплообмена со сжатым воздухом, проходящим противотоком через испаритель, хладагент испаряется и возвращается в компрессор на новый цикл. Контур оснащен перепускной системой, которая позволяет регулировать интенсивность охлаждения в зависимости от действительной нагрузки. Это достигается путем регулировки впрыскивания горячего газа клапаном (9): данный клапан поддерживает постоянное давление хладагента в испарителе; таким образом, значение точки росы никогда не опускается ниже 0 °С для предотвращения замерзания конденсата внутри испарителя.

Осушитель работает полностью автоматически; он калибруется на предприятии-изготовителе с учетом точки росы 5 °С и впоследствии не требует дальнейшей калибровки.

СХЕМА ОСУШИТЕЛЯ



4.0 ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с устройством должен допускаться только обученный и авторизованный персонал.

Любое вмешательство в работу машины или внесение изменений в ее конструкцию, которые не были согласованы с производителем, снимает с последнего ответственность за любой ущерб, причиненный описанными выше действиями.

Снятие защитных устройств или вмешательство в их конструкцию является нарушением европейских стандартов безопасности.

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ НА ВХОДЕ МАШИНЫ РУБИЛЬНИКА И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. РАЗМЕР И ТИП УКАЗАНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ /СЕРВИСНОЙ СХЕМЕ.



РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

5.0 ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ОПАСНОСТИ

	1) ВЫБРОС ЖИДКОСТИ		6) ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ
	2) ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		8) ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
	3) ВОЗДУХ НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ДЫХАНИЯ		9) МАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ
	4) ШУМ		
	5) ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ		

5.1 ОПИСАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

	11) СМ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ		
--	---	--	--

6.0 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

6.1 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ





Рис. 1




6.2 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОСУШИТЕЛЯ



7.0 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

7.1 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА (рис. 3)

1) Предохранительные винты	4) Кнопка аварийного останова с механической блокировкой и возвратом в исходное положение вращением
2) Боковые панели и дверь электрической панели, открываемые специальным ключом	5) Крышка маслосливной горловины (с сапуном)
3) Стационарное защитное устройство — вентилятор охлаждения	6) Предохранительный клапан




7.2 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСУШИТЕЛЯ

1) Защита вентилятора

2) Заземление

Рис. 4



8.0 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК


8.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК НА КОМПРЕССОРНОМ БЛОКЕ

Таблички, установленные на компрессоре, являются частью устройства и предназначены для обеспечения безопасности. Запрещается снимать или повреждать таблички по какой-либо причине.

1) Предупреждающая табличка, код 1079990348

2) Табличка "Машина с автоматическим запуском", код 2202260791

Рис. 5




8.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК НА ОСУШИТЕЛЕ

Таблички, установленные на компрессоре, являются частью устройства и предназначены для обеспечения безопасности. Запрещается снимать или повреждать таблички по какой-либо причине.

- 1) Предупреждающая табличка, код 1079990148



Рис. 6




8.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК С ДАННЫМИ НА КОМПРЕССОРНОМ БЛОКЕ

1) Идентификационная табличка

Рис. 7



- (en) Drain condensate from the oil collector
- (fr) S'écarter la condensa deli collecteur d'huile
- (fr) Purger l'eau de condensation de collecteur huile
- (de) Kondenswasser aus dem Ölbehälter ablassen
- (es) Descargar la condensación del colector de aceite
- (nl) Condensaat aftappen uit de olieopvangbak
- (it) Drain condensat fra olioaccumulatore
- (no) Tapp av kondensat fra oljeopsamleren
- (ru) Слить конденсат с маслоуловителя
- (sv) Avtappa kondensat från oljetanken
- (fi) Vypuotta kondensatit öljysäiliä jmsästä
- (pl) Wyjąć wodę kondensacyjną z zbiornika oleju
- (pt) Siquê condensat ze zbernika oleju
- (tr) Purge a condensada do coletor de óleo
- (ro) Drenați condensul din colectorul de ulei
- (sl) Izločite kondenzat iz posode za olje



Направление вращения с фиксированной скоростью и VSD.



8.4 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ТАБЛИЧКИ НА ОСУШИТЕЛЕ




Рис. 8

9.0 КОМПРЕССОРНАЯ**9.1 ПОЛ**

Пол должен быть ровным, промышленного типа; общая масса машины указана в главе 13.0

Учитывайте общую массу устройства при его установке.

9.2 ВЕНТИЛЯЦИЯ


При работе машины температура в компрессорном зале не должна быть выше **40 °C** и ниже **4 °C**.

Объем помещения должен быть около **60 м³**. Компрессорная должна иметь 2 вентиляционных отверстия площадью около **1,6 м²** каждое. Первое отверстие должно быть выше, для выпуска горячего воздуха, а второе располагается ниже для впуска наружного воздуха для вентиляции. Если окружающая среда запыленная, рекомендуется установка в этом отверстии фильтрующей панели.

9.3 ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛЯЦИИ В КОМПРЕССОРНОЙ

Рис. 9

ВНИМАНИЕ: Съемная труба для очистки радиатора.




Обеспечьте надлежащий состав воздуха в машинном зале: - чистый, без вредных примесей (например, пыли, волокон, мелкого песка) - без взрывоопасных или химических неустойчивых газов или паров - без кислотообразующих или щелочных веществ, особенно аммиака, хлора или сероводорода.

Подобные нарушения затронут возврат гарантийной суммы.

10.0 ТРАНСПОРТИРОВКА И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Оборудование необходимо транспортировать так, как показано на следующих рисунках.

Рис. 10

**11.0 РАСПАКОВКА**

После снятия упаковки убедитесь, что устройство не имеет видимых повреждений.

Если у вас есть сомнения в исправности устройства, не включайте его и обратитесь к производителю или к вашему дилеру. Не оставляйте упаковочный материал (пластиковые пакеты) в доступных для детей местах. Не выбрасывайте упаковочные материалы в неположенных местах, так как они представляют потенциальную опасность. Утилизация данных материалов должна выполняться в специализированных центрах сбора отходов.




12.0 УСТАНОВКА**12.1 РАЗМЕЩЕНИЕ**

После распаковки и подготовки компрессорной установите машину в нужном месте и проверьте следующее:

- Проверьте, достаточно ли места вокруг машины для проведения обслуживания (см. Рис. 11).

Рис. 11



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОПЕРАТОР ПОЛНОСТЬЮ ВИДИТ УСТРОЙСТВО, НАХОДЯСЬ У ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. ВБЛИЗИ МАШИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ.

12.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Убедитесь, что напряжение питания совпадает со значением, указанным на паспортной табличке оборудования.
- Проверьте состояние кабелей линии и обеспечьте эффективное заземление.
- **Проверьте наличие на входе машины рубильника и плавких предохранителей для компрессора и осушителя. Размер и тип указаны на электрической /сервисной схеме**
- Соблюдая осторожность, подключите силовые кабели установки в соответствии с действующими стандартами. Эти кабели должны соответствовать требованиям, указанным на электрической схеме машины.
- Подсоедините кабели к зарядным зажимам на электрической панели и убедитесь, что они затянуты должным образом. После первых 50 часов работы машины проверьте надежность затяжки винтов на электрических контактах.



ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСТАНОВКАМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА И ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ.


КАБЕЛИ, РАЗЪЕМЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВСЕХ ПРОЧИХ ТИПОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

12.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Установите клапан-отсекатель (шаровой), поз. 1, между установкой и сетью сжатого воздуха для отключения подачи воздуха в компрессор при выполнении технического обслуживания (см. рис. 12).



ТРУБКИ, ФИТИНГИ И РАЗЪЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРА К СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ.



Автоматический слив конденсата (поз. 2, рис. 12) проведен снаружи машины гибкими трубками, которые можно проверить. Слив должен соответствовать требованиям местных действующих нормативных актов.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ОТКАЗ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ.

12.4 ВКЛЮЧЕНИЕ

См. раздел "В" данного руководства, глава 20.0



13.0 РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



	Габариты (мм)			Пневмоподк лючение
	L	Вт	H	D
40 - 50 - 60 л.с. 30 - 37 - 45 кВт	1320	830	1555	1"1/4
	Вес, кг			
40 л.с. /30 кВт	589		605 (IVR)	
50 л.с. /37 кВт	610		626 (IVR)	
60 л.с. /45 кВт	629		656 (IVR)	




	Габариты (мм)			Пневмоподк лючение
	L	Вт	H	D
40 - 50 - 60 л.с. 30 - 37 - 45 кВт	1810	830	1555	1"1/4
	Вес, кг			
40 л.с. /30 кВт	707		723 (IVR)	
50 л.с. /37 кВт	728		744 (IVR)	
60 л.с. /45 кВт	747		774 (IVR)	




	40 л.с. /30 кВт				50 л.с. /37 кВт				60 л.с. /45 кВт			
	7,5	8,5	10	13	7,5	8,5	10	13	7,5	8,5	10	13
Макс. давление бар												
Номинальная давление бар												
Стандартный объемный расход воздуха м3/ч:												
Уровень шума дБ(A)												
Установка таймера работы масла °C												
Объем масла л												

	40 л.с. /30 кВт(VSD)			50 л.с. /37 кВт (VSD)			60 л.с. /45 кВт (VSD)		
	-	10	13	-	10	13	-	10	13
Макс. давление бар									
Номинальная давление бар									
Стандартный объемный расход воздуха м3/ч:									
Уровень шума дБ(A)									
Установка таймера работы масла °C									
Объем масла л									

	40 л.с. /30 кВт				50 л.с. /37 кВт				60 л.с. /45 кВт			
	107	132	157	182	107	132	157	182	107	132	157	182
Макс. давление PSI												
Номинальная давление PSI												
Стандартный объемный расход воздуха м3/ч:												
Уровень шума дБ(A)												
Установка таймера работы масла °C												
Объем масла л												

	40 л.с. /30 кВт(VSD)		50 л.с. /37 кВт (VSD)		60 л.с. /45 кВт (VSD)	
	107	157	107	157	107	157
Макс. давление PSI						
Номинальная давление PSI						
Стандартный объемный расход воздуха м3/ч:						
Уровень шума дБ(A)						
Установка таймера работы масла °C						
Объем масла л						

Тип осушителя	Фреон R 410A кг		 Номинальная мощность Вт		 Номинальная мощность Вт		Номинальная мощность, Вт		бар МАКС. 
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	
BE10S	См. таблицку с характеристиками осушителя		1665	1810	135	190	1800	2000	14

Тип осушителя	Фреон R 134a кг		 Номинальная мощность Вт		 Номинальная мощность Вт		Номинальная мощность, Вт		бар МАКС. 
	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц		
BE10S (CSA)	См. таблицку с характеристиками осушителя		1860		220		2080		14

Номинальные условия:

Температура окружающего воздуха 25 °С
 Температура всасываемого воздуха 35 °С
 Давление 7 бар
 Точка росы сжатого воздуха 3 °С

Предельный режим:

Макс. температура окружающего воздуха 40°С
 Мин. температура окружающего воздуха 4°С
 Макс. рабочее давление 14 бар



14.0 ЧЕРТЕЖИ МАШИНЫ**14.1 ОБЩАЯ СХЕМА ОСУШИТЕЛЯ**

- 1 Всасывающий воздушный фильтр
- 2 Термостат
- 3 Масляный фильтр
- 4 Масляно-воздушный охладитель
- 6 Клапан минимального давления
- 7 Воздушно-масляный сепаратор с маслоотделительным фильтром
- 8 Крышка доливки или заправки масла
- 9 Кнопка аварийного останова
- 10 Индикатор уровня масла
- 11 Выпуск масла
- 12 Масляный бак

- 13 Манометр бака
- 14 Контроллер
- 15 Предохранительный клапан (*)
- 16 Двигатель вентилятора
- 17 Электродвигатель
- 18 Винтовой компрессор
- 19 Блок всасывания
- 20 Водоотделители и дренажи (опция)

*** ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОВОЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА**





Рис. 13

14.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И ПОНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.



14.3 КОНТРОЛЛЕР SWIPE (контроллер по умолчанию для устройств с фиксированной скоростью)

Контроллер



85384D

Контроллер Elektronikon™ Swipe

Введение

Функции контроллера:

- Управление установкой
- Защита установки
- Отслеживание элементов, которые необходимо обслуживать
- Автоматический повторный запуск при сбое напряжения (ARAVF)



Автоматическое управление работой установки

Контроллер поддерживает давление в сети в пределах запрограммированного диапазона путем автоматической загрузки и разгрузки установки.

При этом учитываются несколько программируемых параметров, например, давление загрузки и разгрузки, минимальное время останова и максимальное число пусков двигателя.

Контроллер останавливает установку всякий раз при уменьшении потребляемой мощности, и автоматически запускает его повторно, когда давление в сети падает. В случае если ожидаемый период разгрузки слишком короток, установка продолжает работать, чтобы исключить слишком короткие промежутки времени между остановками.

Защита установки: отключение

Если температура на выходе узла превышает запрограммированный уровень отключения, установка остановится.

Установка также остановится при перегрузке привода или двигателя вентилятора.



Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с [мерами предосторожности](#).
Перед сбросом предупреждения или сообщения о отключении всегда обязательно устраните проблему. Частый сброс этих сообщений без устранения неисправностей может привести к повреждению устройства.

Предупреждение об отключении

Уровень предупреждения об отключении может быть запрограммирован ниже уровня отключения.

Если один из измеренных сигналов превышает запрограммированный уровень предупреждения об отключении, на дисплее появится сообщение и загорится светодиод общего аварийного сигнала, чтобы предупредить оператора о превышении уровня предупреждения об отключении.

Сообщение исчезает, как только исчезает условие предупреждения или после ручного сброса предупреждения на дисплее.

Предупреждение также появится, если температура точки росы слишком высока по отношению к температуре масла (на установках со встроенным осушителем).

Когда появится предупреждение о выключении, нажмите кнопку останова, чтобы остановить установку и подождите, пока она не остановится. Отключите оборудование от сети питания, проверьте установку, при необходимости произведите ремонт. Предупреждение отключится как только условие предупреждения будет устранено.

Предупреждение о необходимости технического обслуживания

В таймере техобслуживания имеется запрограммированный временной интервал. При превышении заданного временного интервала на экране появится сообщение, предупреждающее оператора о необходимости выполнения операций технического обслуживания.

При появлении предупреждения о необходимости техобслуживания остановите установку, отключите оборудование от сети питания и выполните необходимое обслуживание. См. раздел Профилактические работы по обслуживанию.

Автоматический повторный запуск при сбое напряжения (ARAVF)

В контроллере имеется встроенная функция автоматического перезапуска установки, когда напряжение питания восстанавливается после отказа электроснабжения. Эта функция деактивирована в установках, поставляемых с завода.


Чтобы активировать эту функцию, необходимо изменить уровень доступа на «Техник». Этот профиль защищен паролем. Смотрите меню настроек контроллера.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком.



При активации функции и если регулятор находится в автоматическом режиме работы, установка автоматически включится после возобновления подачи питания устройству.
Метка ARAVF (см. раздел «Пиктограммы») должна быть наклеена рядом с контроллером.

Панель управления



Панель управления

Элементы и функции






Справочные материалы	Обозначение	Назначение
1	Предупреждающий индикатор	Мигает в случае выключения, горит в случае предупреждения.
2	Индикатор обслуживания	Загорается при необходимости проведения обслуживания.
3	Индикатор работы	Горит, когда устройство работает.
4	Индикатор напряжения	Указывает на подачу напряжения.
5	Кнопка главной страницы	Нажмите эту кнопку для возвращения на главную страницу.
6	Дисплей	Информация отображается на дисплее.
7	Правая вертикальная полоса прокрутки	Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы изменить настройку. После изменения нажмите кнопку отмены (12) или подтверждения (11).
8	Горизонтальная полоса прокрутки	Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перемещаться горизонтально по меню.
9	Кнопка останова	Нажмите кнопку, чтобы остановить установку.
10	Кнопка запуска	Нажмите кнопку, чтобы запустить установку. Загорается светодиод работы (3). Контроллер активирован.
11	Кнопка подтверждения	После изменения значения нажмите кнопку подтверждения, чтобы завершить.
12	Кнопка отмены	Нажмите кнопку отмены, чтобы отменить изменение.
13	Левая вертикальная полоса прокрутки	Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы перемещаться вертикально по меню.



Используемые значки

Значки меню







Меню	Пиктограмма
Главная страница	 85386D
Настройки установки	 85237D
Параметры вспомогательного оборудования	 85243D
Данные	 85233D
Техническое обслуживание	 85234D
Настройки контроллера	 85238D
Информация	 85250D

Значки состояния

Пиктограмма	Описание
 85262D	Двигатель остановлен
 85263D	Двигатель остановлен, подождите
 85264D	Работа без нагрузки
 85265D	Ручная разгрузка
 85268D	Работа без нагрузки, подождите
 85267D	Работа с нагрузкой
 85269D	Работа с нагрузкой, подождите
 85271D	Режим управления машиной, локальный
 85272D	Режим управления машиной, удаленный

 85273D	Режим управления машиной, LAN
 85274D	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (ARAVF)

Системные значки

Пиктограмма	Описание
 85276D	Обычный пользователь
 85277D	Продвинутый пользователь
 85278D	Техник
 85283D	Переключение между экранами (индикация)
 85290D	Сброс
	В этой главе дается общий обзор доступных пиктограмм. Не все пиктограммы, упомянутые в этой главе, применимы к каждой машине.

Меню

Порядок действий

Начиная с основного экрана, используйте левую вертикальную полосу прокрутки для перемещения по пунктам меню.

Используйте горизонтальную полосу прокрутки для перемещения по различным экранам пункта меню.


Индикатор страницы



показывает, сколько экранов доступно для текущего пункта меню, в зависимости от уровня доступа пользователя.



Структура меню




Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Главная страница	Рядом с основным экраном может отображаться не более 3 дополнительных значений.
(2)	Настройки установки	С помощью этого меню можно просматривать и изменять установленные значения, настройки регулирования и параметры управления.
(3)	Параметры вспомогательного оборудования	С помощью этого меню можно просматривать и изменять настройки вспомогательного оборудования. Это меню отображается только в том случае, если уровень доступа имеет значение «Продвинутый». См. настройки контроллера.
(4)	Данные	Меню данных содержит информацию о счетчиках, входах и выходах.
(5)	Техническое обслуживание	С помощью этого меню можно найти информацию об интервале обслуживания. Это меню отображается только в том случае, если уровень доступа имеет значение «Техник». См. настройки контроллера.

(6)	Настройки контроллера	В этом меню можно просматривать и изменять различные настройки контроллера, такие как уровень доступа или настройки Ethernet.
(7)	Информация	Здесь указаны MAC-адрес и информация о загруженном программном обеспечении.

Это структура основного меню. Структура может быть различной в зависимости от конфигурации устройства.

Выбрать или изменить настройку

Некоторые настройки можно изменить. Процесс выбора или изменения настроек в любом месте меню в основном одинаков.



Примеры изменяемых настроек


Выбрать

В этих примерах выбрано большее значение.

Чтобы выбрать меньшее значение, проведите пальцем вниз по левой вертикальной полосе прокрутки.

Изменить

Чтобы изменить выбранное значение, коснитесь правой вертикальной полосы прокрутки.



Проведите пальцем вверх или вниз по правой вертикальной полосе прокрутки, чтобы изменить значение.

На горизонтальной полосе прокрутки нажмите «V» для подтверждения или «X» для отмены.

Главная страница

Назначение


Основной экран - это экран, который отображается автоматически при включении питания. Он отключается автоматически через несколько минут, если не нажаты никакие кнопки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Температура на выходе элемента
- Точка росы под давлением в осушителе (только при наличии встроенного осушителя)
- Часы работы (часы с нагрузкой для компрессоров без встроенного осушителя)
- Используемое установленное значение
- Ручная разгрузка (опционально)
- Состояние



Описание



Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Информация на экране	На главном экране информационная панель показывает текущее состояние машины. При прокрутке меню отображается название текущего пункта меню.
(2)	Значок уровня доступа	Значок уровня доступа показывает текущую настройку уровня доступа. См. Меню настроек контроллера для переключения между обычным, продвинутым пользователем и техником.
(3)	Значок режима управления	Значок режима управления показывает текущую настройку режима управления. <ul style="list-style-type: none"> Локальное управление с помощью кнопок пуска/останова Дистанционное управление через цифровой вход(ы) Управление по локальной сети. В режиме дистанционного управления или управления по локальной сети кнопки пуска/останова на контроллере не будут работать.
(4)	Входное значение	Это поле содержит входное значение, в зависимости от типа машины. В этом случае отображается текущее давление на выходе.
(5)	Состояние	Этот значок показывает текущее состояние устройства.
(6)	Указатель страницы (навигационная цепочка)	Указывает, сколько страниц доступно для данного пункта меню. Страница, которая в данный момент активна, обозначена закрашенным белым кружком. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти к другому экрану.
(7)	Полоса значений	Это индикатор входного значения, также отображаемый на главном экране. Если для датчика регулирования выбраны 2 дополнительные нагрузки, отображаются линии без нагрузки.
(8)	Полоса прокрутки	Это указатель вертикального положения в меню. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы перейти к другому пункту меню.
(9)	Значок ARAVF	Значок ARAVF отображается, когда функция автоматического перезапуска активирована.

Параметры

Начиная с главного экрана, проведите пальцем влево, чтобы просмотреть предварительно определенные данные ввода-вывода или счетчика. (опционально)



Используемое установленное значение

Начиная с основного экрана, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Используемое установленное значение».



Чтобы переключиться на другое установленное значение, проведите вверх или вниз по левой вертикальной панели прокрутки или коснитесь рядом с соответствующим квадратом.

Ручная разгрузка

Начиная с основного экрана, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Ручная разгрузка».



Разгрузка вручную может быть активирована только тогда, когда машина находится в режиме НАГРУЗКА и Локальное управление.

Чтобы вручную разгрузить устройство, коснитесь левой вертикальной полосы прокрутки.

Состояние

Начиная с основного экрана, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Состояние».



Этот экран показывает текущее состояние устройства.

Если активен аварийный сигнал, коснитесь правой вертикальной полосы прокрутки.



Для сброса аварийного сигнала нажмите кнопку подтверждения под значком сброса.

Чтобы отменить без сброса, нажмите кнопку отмены под красным значком «X».



Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с мерами предосторожности. Перед сбросом предупреждения или сообщения о отключении всегда обязательно устраните проблему. Частый сброс этих сообщений без устранения неисправностей может привести к повреждению устройства.

Отключение


Описание

Отключение установки происходит в таких случаях:

- Если температура на выходе узла превышает запрограммированный уровень отключения (обнаруженный датчиком температуры (ТТ11)).
- В случае слишком высокой температуры масла или воздуха/масла (определяется реле температуры TSHH11 или TSHH12).
- При перегрузке двигателя (M1) или двигателя вентилятора (M2).
- При ошибке датчика давления на выходе (PT20).
- В случае неправильной последовательности фаз, обнаруженной реле последовательности фаз (K25).

Температура на выходе узла (ТТ11)

Если температура на выходе узла, измеренная температурным датчиком ТТ11, превышает уровень отключения (см. раздел Программируемые установки), узел отключится, замигает светодиодный индикатор (1), светодиодный индикатор автоматического режима работы (3) погаснет и появится следующее окно:



85692D

Главное окно с предупреждением об отключении, температурой на выходе узла нагнетания

Проведите пальцем влево (8) до тех пор, пока не появится температура на выходе узла.



85693D

Окно отключения, температура на выходе элемента

Экран выше показывает, что температура на выходе узла составляет 117 °С. Предпринимаемые действия:

- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание и снова запустите установку.




Другие причины отключения

Если установка отключилась (или не может включиться) по одной из приведенных ниже причин:

- Слишком высокая температура на выходе узла, определяется реле температуры (TSHH11) или дополнительным реле температуры (TSHH12).
- Перегрузка двигателя (M1) или двигателя вентилятора (M2).
- Неправильная последовательность фаз, обнаруженная реле последовательности фаз (K25).

Установка отключится, мигает светодиодный индикатор (1), светодиодный индикатор автоматического режима работы (3) погаснет и появится следующее окно:



85694D

Экран выключения, перегрузка

Действия:

- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы.
- В случае неправильной последовательности фаз поменяйте местами две фазы кабеля питания.
- Если сработало дополнительное реле температуры (TSHH12), обратитесь в сервисный центр.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание и снова запустите установку. Сообщение об отключении отключится автоматически после устранения причины отключения.

Меню настройки установки

Назначение

Меню «Настройки установки» предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек установки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Установленное значение 1 (опционально)
- Установленное значение 2 (опционально)
- Регулировка
- Режим управления
- Автоматический перезапуск



Порядок действий

Для просмотра меню настроек установки:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки установки»:



Для получения доступа ко всем параметрам необходим уровень доступа продвинутого пользователя (см. меню «Настройка контроллера»)

Установка 1

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Установленное значение 1».




Чтобы выбрать установленное значение загрузки и выгрузки или изменить значения, см. раздел Выбрать или изменить настройку.



Установка 2

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Установленное значение 2».



Чтобы выбрать установленное значение загрузки и выгрузки или изменить значения, см. раздел Выбрать или изменить настройку.

Регулировка


Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Регулировка».



Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Режим управления

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Режим управления».



Доступны следующие режимы управления:


- Локальное управление с помощью кнопок пуска/останова
- Дистанционное управление через цифровой вход(ы)
- Управление локальной сетью с помощью команд UDP Ethernet.

В режиме дистанционного управления или управления по локальной сети кнопки пуска/останова на контроллере не будут работать.

Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Автоматический перезапуск

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Автоматический перезапуск».



В контроллере имеется встроенная функция автоматического перезапуска компрессора, когда напряжение питания восстанавливается после отказа электроснабжения. Эта функция отключается в компрессорах, покидающих завод, и может быть изменена только после ввода пароля. Обратитесь к своему поставщику, чтобы активировать эту функцию.

Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».



Меню параметров вспомогательного оборудования

Назначение

Меню параметров вспомогательного оборудования предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек, связанных со вспомогательным оборудованием установки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Сушитель (опционально)
- Вентилятор (опционально)
- Внутренние или внешние значки

Порядок действий

Для просмотра меню параметров вспомогательного оборудования:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Параметры вспомогательного оборудования»:



Для получения доступа ко всем параметрам необходим уровень доступа продвинутого пользователя (см. меню «Настройка контроллера»)


Сушитель


Начиная с меню Параметры вспомогательного оборудования, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Сушитель».



SmartBox

Начиная с меню Параметры вспомогательного оборудования, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Внутренний SmartBox».



(1)	<p>Качество приема внутренней антенны можно контролировать.</p> 
-----	---

Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел [«Выбрать или изменить настройку»](#).

Меню данных

Назначение

Меню «Данные» предоставляет возможность просмотра нескольких важных значений.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Счетчики
- Входы
- Выходы

Порядок действий


Для просмотра меню данных:

1. Нажмите кнопку основного экрана




в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Данные»:



Счетчики

Начиная с меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Счетчики».



Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки.

Входы (Требуется расширенный уровень доступа. Смотрите ниже в разделе меню настроек контроллера)

Начиная с меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Входы».




Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки.



Выходы (Требуется расширенный уровень доступа. Смотрите ниже в разделе меню настроек контроллера)

Начиная с Меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Выходы».



85413D

Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки.

	<p>Выходы без напряжения могут использоваться только для управления или мониторинга функциональных систем. Они НЕ должны использоваться для управления, переключения или прерывания цепей, связанных с безопасностью. Проверьте максимально допустимую нагрузку на этикетке.</p>
	<p>Остановите установку и отключите питание перед подключением внешнего оборудования. Ознакомьтесь с предупреждениями по безопасности.</p>

Меню технического обслуживания**Назначение**

Меню обслуживания предоставляет возможность сброса таймера техобслуживания. Это меню доступно только на уровне Техник.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Следующее обслуживание
- Проверка предохранительного клапана

Порядок действий

Для просмотра меню Обслуживание:

1. Войдите в контроллер на уровне Техник



85278D

См. меню настроек контроллера для изменения профиля пользователя.

2. Нажмите кнопку основного экрана



85386D

в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.


3. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки установки»:



85414D

Следующее обслуживание

Начиная с меню Обслуживание, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Следующее обслуживание».




85415D

Следующее обслуживание будет запущено после того, как значение «Часы работы» превысит значение «Следующее обслуживание».


Сброс

Нажмите правую вертикальную полосу прокрутки, в результате чего отобразится следующий экран:



Чтобы отменить без сброса, нажмите кнопку отмены под красным значком «X».

Для сброса аварийного сигнала нажмите кнопку подтверждения под значком сброса, в результате чего отобразится следующий экран:



На горизонтальной полосе прокрутки нажмите «V» для подтверждения или «X» для отмены.

Меню настроек контроллера

Назначение

Меню «Настройки контроллера» предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек контроллера.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Уровень доступа
- Язык
- Единицы измерения
- Настройки CAN
- Настройки Ethernet
- Тайм-аут дисплея

Порядок действий


Для просмотра меню настроек контроллера:

1. Нажмите кнопку основного экрана




в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки контроллера»:



Уровень доступа

Начиная с Меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Уровень доступа».




Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».



85418D

Ввод пароля

Профиль пользователя Техник защищен паролем. После выбора профиля пользователя Техник появится следующее окно:



85406D


Пользователь может ввести пароль, проводя пальцем вверх или вниз по правой вертикальной полосе, чтобы выбрать первую цифру.

Нажмите «→», чтобы ввести вторую цифру.

Как только 4 цифры будут введены, пользователь может подтвердить, нажав «V» или отменить, нажав «X».


Язык

Начиная с меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Язык».



85419D

Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

	Контроллер перезагрузится после изменения этой настройки.
---	---

Единицы измерения


С помощью этого меню можно изменить отображаемые единицы измерения.

Настройки CAN

Отображен список настроек сети CAN. Если сеть CAN отключена, настройки могут быть изменены.

Настройки Ethernet

Отображен список настроек сети Ethernet. Когда сеть Ethernet отключена, можно изменить IP-адрес, маску подсети и шлюз.

	Не забудьте включить настройки Ethernet после изменения этих настроек. В противном случае контроллер не сможет подключиться!
---	--

Тайм-аут дисплея

Начиная с меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Тайм-аут дисплея».

Тайм-аут дисплея используется для экономии энергии и увеличения срока службы дисплея. Таймер запускается после последних действий оператора на кнопках или полосах прокрутки.



85427D

Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Меню Информация

Назначение

Меню «Информация» предоставляет возможность просмотра важной информации.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Помощь
- Информация

Порядок действий

Для просмотра меню Информация:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Информация»:

Помощь

Начиная с меню Информация, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Помощь».


Отображение сайта производителя.

Информация

Начиная с меню Информация, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Информация».

Отображаются следующие элементы:

- MAC-адрес
- Описание приложения
- Прикладное программное обеспечение: номер + версия
- Операционная система: номер + версия
- Загрузочное ПО: номер



Параметры

		Минимальная установка	Заводская установка	Максимальная установка
Время работы двигателя в режиме запуска	с	6	10	15
Время задержки загрузки (звезда-треугольник)	с	0	2	10
Количество запусков двигателя	запуск/день	0	240	360
Минимальное время останова	с	10	20	30
Перезапуск (ARAVF)	с	60	60	1200



Защита

		Минимальная установка	Заводская установка	Максимальная установка
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень предупреждения о выключении)	°C	50	110	114
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень предупреждения о выключении)	°F	122	230	237
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень выключения)	°C	110	115	115
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень выключения)	°F	230	239	239

План технического обслуживания

После истечения запрограммированного интервала времени встроенный таймер техобслуживания выдает предупреждение о необходимости проведения техобслуживания.

Также см. раздел График профилактического обслуживания.

Обратитесь в сервисный центр при необходимости изменения настроек таймера. См. раздел Вызов/изменение настроек таймера техобслуживания. Интервалы не должны превышать номинальные интервалы и должны совпадать логически.

Терминология

Термин	Значение
ARAVF	Автоматический повторный запуск при сбое питания. См. раздел Регулятор Elektronikon и Активация автоматического повторного запуска .
Задержка повторного пуска	Этот параметр позволяет выполнять такую установку, чтобы не все компрессоры перезапускались одновременно после сбоя электропитания (включена функция ARAVF).
Выход компрессорного элемента	Регулятор не принимает противоречивые настройки, например, если уровень предупреждения запрограммирован на 95 °C (203 °F), минимальный предел уровня отключения изменяется на 96 °C (204 °F). Рекомендуемая разница между уровнем предупреждения и уровнем выключения составляет 10 °C (18 °F).
Задержка при сигнале отключения	Время, в течение которого сигнал должен работать до выключения компрессора. Если потребуется запрограммировать другое значение этого параметра, обратитесь в сервисный центр.
Минимальное время останова	Как только компрессор автоматически остановится, он должен оставаться остановленным на протяжении минимального времени останова, что бы ни происходило с давлением в сети сжатого воздуха. Если требуется установка менее 20 секунд, обратитесь в сервисный центр.
Давление разгрузки/загрузки	Регулятор не примет противоречащие логике установки, например, если давление разгрузки программируется на 7,0 бар (изб.)/101 фунт/кв. дюйм (изб.), то максимальный предел для давления загрузки изменяется до 6,9 бар (изб.)/100 фунтов/кв. дюйм (изб.). Рекомендуемая минимальная разница между давлениями загрузки и разгрузки составляет 0,6 бар (изб.)/9 фунтов/кв. дюйм (изб.).

14.4 КОНТРОЛЛЕР SWIPE+ (контроллер по умолчанию для устройств VSD) Контроллер



85384D

Контроллер Elektronikon™ Swipe

Введение

Функции контроллера:

- Управление установкой
- Защита установки
- Отслеживание элементов, которые необходимо обслуживать
- Автоматический повторный запуск при сбое напряжения (ARAVF)

Автоматическое управление работой установки

Контроллер поддерживает давление в сети в пределах запрограммированного диапазона путем автоматического регулирования скорости двигателя, загрузки и разгрузки установки.

При этом учитываются несколько программируемых параметров, например, давление загрузки и разгрузки, минимальное время остановки и время разгрузки до остановки.

Контроллер останавливает установку всякий раз при уменьшении потребляемой мощности, и автоматически запускает его повторно, когда давление в сети падает. В случае если ожидаемый период разгрузки слишком короток, установка продолжает работать, чтобы исключить слишком короткие промежутки времени между остановками.

Защита установки: отключение

Если температура на выходе узла превышает запрограммированный уровень отключения, установка остановится.

Установка также остановится в случае перегрузки двигателя вентилятора, аварийного сигнала преобразователя или высокой температуры масла или воздуха/масла, обнаруженной реле температуры (TSHH11-12)



Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с [мерами предосторожности](#).
Перед сбросом предупреждения или сообщения о отключении всегда обязательно устраните проблему. Частый сброс этих сообщений без устранения неисправностей может привести к повреждению устройства.

Предупреждение об отключении

Уровень предупреждения об отключении может быть запрограммирован ниже уровня отключения.

Если один из измеренных сигналов превышает запрограммированный уровень предупреждения об отключении, на дисплее появится сообщение и загорится светодиод общего аварийного сигнала, чтобы предупредить оператора о превышении уровня предупреждения об отключении.

Сообщение исчезает, как только исчезает условие предупреждения или после ручного сброса предупреждения на дисплее.

Предупреждение также появится, если температура точки росы слишком высока по отношению к температуре масла (на установках со встроенным осушителем).

Когда появится предупреждение о выключении, нажмите кнопку остановки, чтобы остановить установку и подождите, пока она не остановится. Отключите оборудование от сети питания, проверьте установку, при необходимости произведите ремонт. Предупреждение отключится как только условие предупреждения будет устранено.

Предупреждение о необходимости технического обслуживания

В таймере техобслуживания имеется запрограммированный временной интервал. При превышении заданного временного интервала на экране появится сообщение, предупреждающее оператора о необходимости выполнения операций технического обслуживания.

При появлении предупреждения о необходимости техобслуживания остановите установку, отключите оборудование от сети питания и выполните необходимое обслуживание. См. раздел Профилактические работы по обслуживанию.

Автоматический повторный запуск при сбое напряжения (ARAVF)

В контроллере имеется встроенная функция автоматического перезапуска установки, когда напряжение питания восстанавливается после отказа электроснабжения. Эта функция деактивирована в установках, поставляемых с завода.


Чтобы активировать эту функцию, необходимо изменить уровень доступа на «Техник». Этот профиль защищен паролем. Смотрите меню настроек контроллера.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком.



При активации функции и если регулятор находится в автоматическом режиме работы, установка автоматически включится после возобновления подачи питания устройству. Метка ARAVF (см. раздел «Пиктограммы») должна быть наклеена рядом с контроллером.

Панель управления



Панель управления

Элементы и функции

Справочные материалы	Обозначение	Назначение
1	Предупреждающий индикатор	Мигает в случае выключения, горит в случае предупреждения.
2	Индикатор обслуживания	Загорается при необходимости проведения обслуживания.
3	Индикатор работы	Горит, когда устройство работает.
4	Индикатор напряжения	Указывает на подачу напряжения.
5	Кнопка главной страницы	Нажмите эту кнопку для возвращения на главную страницу.

6	Дисплей	Информация отображается на дисплее.
7	Правая вертикальная полоса прокрутки	Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы изменить настройку. После изменения нажмите кнопку отмены (12) или подтверждения (11).
8	Горизонтальная полоса прокрутки	Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перемещаться горизонтально по меню.
9	Кнопка останова	Нажмите кнопку, чтобы остановить установку.
10	Кнопка запуска	Нажмите кнопку, чтобы запустить установку. Загорается светодиод работы (3). Контроллер активирован.
11	Кнопка подтверждения	После изменения значения нажмите кнопку подтверждения, чтобы завершить.
12	Кнопка отмены	Нажмите кнопку отмены, чтобы отменить изменение.
13	Левая вертикальная полоса прокрутки	Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы перемещаться вертикально по меню.











Используемые значки

Значки меню







Меню	Пиктограмма
Главная страница	 85386D
Настройки установки	 85237D
Параметры вспомогательного оборудования	 85243D
Данные	 85233D
Техническое обслуживание	 85234D
Настройки контроллера	 85238D
Информация	 85250D

Значки состояния

Пиктограмма	Описание
-------------	----------

 85262D	Двигатель остановлен
 85263D	Двигатель остановлен, подождите
 85264D	Работа без нагрузки
 85266D	Работа без нагрузки, подождите
 85267D	Работа с нагрузкой
 85269D	Работа с нагрузкой, подождите
 85271D	Режим управления машиной, локальный
 85272D	Режим управления машиной, удаленный
 85273D	Режим управления машиной, LAN
 85274D	Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (ARAVF)

Системные значки

Пиктограмма	Описание
 85276D	Обычный пользователь
 85277D	Продвинутый пользователь
 85278D	Техник
 85283D	Переключение между экранами (индикация)
 85290D	Сброс
	В этой главе дается общий обзор доступных пиктограмм. Не все пиктограммы, упомянутые в этой главе, применимы к каждой машине.

Меню

Порядок действий

Начиная с основного экрана, используйте левую вертикальную полосу прокрутки для перемещения по пунктам меню.


Используйте горизонтальную полосу прокрутки для перемещения по различным экранам пункта меню.

Индикатор страницы



показывает, сколько экранов доступно для текущего пункта меню, в зависимости от уровня доступа пользователя.

Структура меню




Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Главная страница	Рядом с основным экраном может отображаться не более 3 дополнительных значений.
(2)	Настройки установки	С помощью этого меню можно просматривать и изменять установленные значения, настройки регулирования и параметры управления.
(3)	Параметры вспомогательного оборудования	С помощью этого меню можно просматривать и изменять настройки вспомогательного оборудования. Это меню отображается только в том случае, если уровень доступа имеет значение «Продвинутый». См. настройки контроллера.

(4)	Данные	Меню данных содержит информацию о счетчиках, входах и выходах.
(5)	Техническое обслуживание	С помощью этого меню можно найти информацию об интервале обслуживания. Это меню отображается только в том случае, если уровень доступа имеет значение «Техник». См. настройки контроллера.
(6)	Настройки контроллера	В этом меню можно просматривать и изменять различные настройки контроллера, такие как уровень доступа или настройки Ethernet.
(7)	Информация	Здесь перечислены общие сведения о загруженном программном обеспечении

Это структура основного меню. Структура может быть различной в зависимости от конфигурации устройства.

Выбрать или изменить настройку

Некоторые настройки можно изменить. Процесс выбора или изменения настроек в любом месте меню в основном одинаков.




Примеры изменяемых настроек

Выбрать

В этих примерах выбрано большее значение.

Чтобы выбрать меньшее значение, проведите пальцем вниз по левой вертикальной полосе прокрутки. **Изменить**

Чтобы изменить выбранное значение, коснитесь правой вертикальной полосы прокрутки.



Проведите пальцем вверх или вниз по правой вертикальной полосе прокрутки, чтобы изменить значение.

На горизонтальной полосе прокрутки нажмите «V» для подтверждения или «X» для отмены.

Главная страница


Назначение

Основной экран - это экран, который отображается автоматически при включении питания. Он отключается автоматически через несколько минут, если не нажаты никакие кнопки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Температура на выходе элемента
- Точка росы под давлением в осушителе (только при наличии встроенного осушителя)
- Используемое установленное значение
- Состояние
- Часы работы (часы с нагрузкой для компрессоров без встроенного осушителя)

Описание



Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Информация на экране	На главном экране информационная панель показывает текущее состояние машины. При прокрутке меню отображается название текущего пункта меню.
(2)	Значок уровня доступа	Значок уровня доступа показывает текущую настройку уровня доступа. См. Меню настроек контроллера для переключения между обычным, продвинутым пользователем и техником.
(3)	Значок режима управления	Значок режима управления показывает текущую настройку режима управления. <ul style="list-style-type: none"> • Локальное управление с помощью кнопок пуска/останова • Дистанционное управление через цифровой вход(ы) • Управление по локальной сети. В режиме дистанционного управления или управления по локальной сети кнопки пуска/останова на контроллере не будут работать.
(4)	Входное значение	Это поле содержит входное значение, в зависимости от типа машины. В этом случае отображается текущее давление на выходе.
(5)	Состояние	Этот значок показывает текущее состояние устройства.
(6)	Указатель страницы (навигационная цепочка)	Указывает, сколько страниц доступно для данного пункта меню. Страница, которая в данный момент активна, обозначена закрашенным белым кружком. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти к другому экрану.
(7)	Полоса значений	Это индикатор входного значения, также отображаемый на главном экране. Если для датчика регулирования выбраны 2 дополнительные нагрузки, отображаются линии без нагрузки.
(8)	Полоса прокрутки	Это указатель вертикального положения в меню. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы перейти к другому пункту меню.
(9)	Значок ARAVF	Значок ARAVF отображается, когда функция автоматического перезапуска активирована.

Параметры

Начиная с главного экрана, проведите пальцем влево, чтобы просмотреть предварительно определенные данные ввода-вывода или счетчика. (опционально)



Пример

Используемое установленное значение

Начиная с основного экрана, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Используемое установленное значение».



Чтобы переключиться на другое установленное значение, проведите вверх или вниз по левой вертикальной панели прокрутки или коснитесь рядом с соответствующим квадратом.


Состояние

Начиная с основного экрана, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Состояние».



Этот экран показывает текущее состояние устройства.

Если активен аварийный сигнал, коснитесь правой вертикальной полосы прокрутки.



Для сброса аварийного сигнала нажмите кнопку подтверждения под значком сброса.

Чтобы отменить без сброса, нажмите кнопку отмены под красным значком «X».



Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с мерами предосторожности. Перед сбросом предупреждения или сообщения о отключении всегда обязательно устраните проблему. Частый сброс этих сообщений без устранения неисправностей может привести к повреждению устройства.

Отключение


Описание

Отключение установки происходит в таких случаях:

- Если температура на выходе узла превышает запрограммированный уровень отключения (обнаруженный датчиком температуры (ТТ11)).
- В случае слишком высокой температуры масла или воздуха/масла (определяется реле температуры TSHH11 или TSHH12).
- При сбое главного преобразователя или перегрузке двигателя вентилятора (M2).
- При ошибке датчика давления на выходе (PT20).

Температура на выходе узла(ТТ11)

Если температура на выходе узла, измеренная температурным датчиком ТТ11, превышает уровень отключения (см. раздел Программируемые установки), узел отключится, замигает светодиодный индикатор (1), светодиодный индикатор автоматического режима работы (3) погаснет и появится следующее окно:



85692D

Главное окно с предупреждением об отключении, температурой на выходе узла нагнетания

Проведите пальцем влево (8) до тех пор, пока не появится температура на выходе узла.



85693D

Окно отключения, температура на выходе элемента

Экран выше показывает, что температура на выходе узла составляет 117 °С. Предпринимаемые действия:


- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание и снова запустите установку.

Другие причины отключения

Если установка отключилась (или не может включиться) по одной из приведенных ниже причин:

- Слишком высокая температура на выходе узла, определяется реле температуры (TSHH11) или дополнительным реле температуры (TSHH12).
- Неисправность основного преобразователя
- Перегрузка двигателя вентилятора (M2).

Установка отключится, замигает светодиодный индикатор (1), светодиодный индикатор автоматического режима работы (3) погаснет и появится следующее окно:



Экран отключения, аварийный сигнал преобразователя главного двигателя

Действия:

- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы:
 - В случае срабатывания защиты двигателя вентилятора M2 от перегрузки обратитесь в сервисный центр.
 - Если сработало реле температуры на выходе узла (сработало TSHH11, если вспомогательное реле K7 разомкнуто), обратитесь в сервисный центр.
 - Если сработало дополнительное реле температуры на выходе узла (сработало TSHH12, если вспомогательное реле K7 разомкнуто), необходимо обратиться в сервисный центр.
 - В случае неисправности преобразователя основного двигателя см. таблицу ниже.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание и снова запустите установку. Сообщение об отключении отключится автоматически после устранения причины отключения; в любом случае, контроллер требует сброса.

Предупреждения и аварийные сигналы преобразователя основного двигателя

Неисправность	Аварийный сигнал сенсорного контроллера	Текст ошибки	Предупреждение	Аварийная сигнализация	Отключение заблокировано	Причина проблемы
2		Ошибка настраиваемого ноля	X	X		Сигнал на клемме 53 является слишком низким. Это нормально при запуске устройства с контроллером SWIPE+ (привод запускается быстрее, чем контроллер и не получает сигнал в течение нескольких секунд)
4	16384	Потеря фазы силовой линии	X	X	X	Отсутствует фаза со стороны питания или слишком высокий дисбаланс напряжения. Проверьте напряжение питания.
7	2048	Перенапряжение пост. тока	X	X		Напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение. Проверьте напряжение питания.
8	1024	Низкое напряжение пост. тока	X	X		Напряжение промежуточной цепи падает ниже предела минимального напряжения. Проверьте напряжение питания.
9	512	Перегрузка инвертора	X	X		Более 100 % нагрузки в течение слишком длительного времени. Проверьте наличие механической перегрузки и сброс разгрузочного устройства.
10	256	Перегрев двигателя	X	X		Перегрев двигателя вследствие более 100% нагрузки в течение слишком длительного времени.
11	128	Превышен порог двигателя	X	X		X
13	32	Перегрузка по току	X	X	X	Превышен пиковый ток инвертора. Проверьте наличие механической перегрузки, напряжения и температуру окружающей среды.
14	4	Сбой заземления		X	X	Разряд из выходных фаз на землю. Проверьте заземление устройства и линейные фильтры.
16	4096	Короткое		X	X	Короткое замыкание в двигателе или на клеммах двигателя.


Неисправность	Аварийный сигнал сенсорного контроллера	Текст ошибки	Предупреждение	Аварийная сигнализация	Отключение заблокировано	Причина проблемы
		замыкание				
17	16	Контрольное слово ТО	X	X		Нет, связь с приводом с изменяемой частотой. Проверьте кабель и скорость передачи данных в бодах. Только в случае сенсорного контроллера.
24		Сбой вентилятора	X	X		Вентилятор не работает
30		Потеря U-фазы		X	X	U-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу.
31		Потеря V-фазы двигателя		X	X	V-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу. .
32		Потеря W-фазы		X	X	W-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу. .
36		Неисправности сети	X	X		Проверьте напряжение питания
38		Внутренняя ошибка		X	X	Обратитесь в сервисный центр.
44		Сбой заземления		X	X	Разряд из выходных фаз на землю.
47		Сбой управляющего напряжения	X	X	X	Контур 24 В постоянного тока может быть перегружен. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания
48		Низкое напряжение VDD1		X	X	Низкое управляющее напряжение. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
50-58		Сбой калибровки		X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
59		Предел тока	X			Ток двигателя больше значения, установленного в параметре Предел тока. Это предупреждение, в случае срабатывания аварийного устройства в A1 13 или 09
60		Внешняя блокировка		X		Активирована внешняя блокировка. Чтобы возобновить нормальную работу, подайте 24 В пост. тока на клемму, запрограммированную для внешней блокировки, и переустановите преобразователь частоты (через последовательную связь, цифровой вход/выход или нажатием кнопки сброса).
61		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
63		Низкий мех. тормоз	X	X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
66		Низкая температура нагревательной раковины	X			Данное предупреждение основывается на показаниях датчика температуры в модуле IGBT (только в установках 400 В, 40-125 л.с. [30–90 кВт]).
69		Темп. сил. платы	X	X	X	Температура датчика платы питания слишком высокая или слишком низкая.
79		Неправильная конфигурация силового отсека	X	X		Внутренняя ошибка. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
80		Инициализация привода		X		Все установки сброшены до заводских. Это необходимо для отслеживания инициализации системы.
84		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в сервисный центр.
85		Не работает кнопка	x			Ключ протокола управления каналом отключен
86		Сбой копирования протокола управления каналом	x			Сбой копирования данных
87		Автоматическое торможение постоянным током	X			Привод выполняет автоматическое торможение постоянным током
88		Данные не совместимы	X			Данные протокола управления каналом несовместимы
89		Параметр заблокирован	x			Попытка редактирования параметра, предназначенного только для чтения
90		Внутренняя ошибка	X	X		Попытки обновить одинаковые параметры одновременно
94		Конец кривой	X	X		Обратитесь в сервисный центр
120		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в сервисный центр.

Если СБРОС АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ не работает:

- Отключите устройство от сети питания на 15 минут.

- После возобновления подачи питания, выполните СБРОС аварийного сигнала частотного преобразователя на **электронном** контроллере.

Если проблема не решена, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку производителя.



Меню настройки установки

Назначение

Меню «Настройки установки» предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек установки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Установленное значение 1 (опционально)
- Установленное значение 2 (опционально)
- Какое установленное значение используется
- Режим управления
- Автоматический перезапуск

Порядок действий



Для просмотра полного меню настроек установки требуется расширенный уровень доступа:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.


2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки установки», затем проведите пальцем влево на горизонтальной полосе прокрутки:



3. На странице Уровень доступа проведите пальцем вверх по правой полосе, чтобы изменить уровень пользователя с обычного на расширенный, затем подтвердите нажатием ниже символа подтверждения.

Установка 1

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Установленное значение 1».



Чтобы выбрать установленное значение загрузки и выгрузки или изменить значения, см. раздел Выбрать или изменить настройку.



Установка 2

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Установленное значение 2».



Чтобы выбрать установленное значение загрузки и выгрузки или изменить значения, см. раздел Выбрать или изменить настройку.

Регулировка


Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Регулировка».



Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Режим управления

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Режим управления».



Доступны следующие режимы управления:


- Локальное управление с помощью кнопок пуска/останова
- Дистанционное управление через цифровой вход(ы)
- Управление локальной сетью с помощью команд UDP Ethernet.

В режиме дистанционного управления или управления по локальной сети кнопки пуска/останова на контроллере не будут работать.

Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Автоматический перезапуск

Начиная с меню настроек установки, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Автоматический перезапуск».



В контроллере имеется встроенная функция автоматического перезапуска компрессора, когда напряжение питания восстанавливается после отказа электроснабжения. Эта функция отключается в компрессорах, покидающих завод, и может быть изменена только после ввода пароля. Обратитесь к своему поставщику, чтобы активировать эту функцию.

Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».



Меню параметров вспомогательного оборудования

Назначение

Меню параметров вспомогательного оборудования предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек, связанных со вспомогательным оборудованием установки.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Вентилятор (необходим уровень Техник)
- Внутренние или внешние значки

Порядок действий

Для просмотра меню параметров вспомогательного оборудования:

3. Нажмите кнопку основного экрана




в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.


4. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Параметры вспомогательного оборудования»:



SmartBox

Начиная с меню Параметры вспомогательного оборудования, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Внутренний SmartBox».



(1)	<p>Качество приема внутренней антенны можно контролировать.</p> 
-----	---

Чтобы выбрать пункт меню, или изменить настройку, см. раздел [«Выбрать или изменить настройку»](#).

Меню данных

Назначение

Меню «Данные» предоставляет возможность просмотра нескольких важных значений.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Счетчики
- Входы
- Производительность
- Скорость двигателя

Порядок действий


Для просмотра меню данных:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки, пока не появится меню «Данные». Без расширенного уровня доступа отображаются только экраны с уменьшенным количеством информации.




3. Для активации уровня полного доступа проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки установки», затем проведите пальцем влево:



4. На странице Уровень доступа проведите пальцем вверх по правой полосе, чтобы изменить уровень пользователя с обычного на расширенный, затем подтвердите нажатием ниже символа подтверждения.

Счетчики

Начиная с меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Счетчики».



Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки.



Входы

Начиная с меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Входы».




Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки

Выходы

Начиная с Меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Выходы».




Выбрать

Чтобы выбрать другой элемент, проведите пальцем вверх или вниз по левой вертикальной полосе прокрутки

Скорость двигателя

Начиная с Меню данных, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Скорость двигателя».



	<p>Выходы без напряжения могут использоваться только для управления или мониторинга функциональных систем. Они НЕ должны использоваться для управления, переключения или прерывания цепей, связанных с безопасностью. Проверьте максимально допустимую нагрузку на этикетке.</p>
	<p>Остановите установку и отключите питание перед подключением внешнего оборудования. Ознакомьтесь с предупреждениями по безопасности.</p>

Меню технического обслуживания

Назначение

Меню обслуживания предоставляет возможность сброса таймера техобслуживания. Это меню доступно только на уровне Техник.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Следующее обслуживание
- Проверка предохранительного клапана

Порядок действий

Для просмотра меню Обслуживание:

1. Войдите в контроллер на уровне Техник




2. См. меню настроек контроллера для изменения профиля пользователя.

2. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.


3. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки установки»:



85414D

Следующее обслуживание

Начиная с меню Обслуживание, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Следующее обслуживание».




85415D

Следующее обслуживание будет запущено после того, как значение «Часы работы» превысит значение «Следующее обслуживание».

Сброс


Нажмите правую вертикальную полосу прокрутки, в результате чего отобразится следующий экран:



85402D

Чтобы отменить без сброса, нажмите кнопку отмены под красным значком «X».

Для сброса аварийного сигнала нажмите кнопку подтверждения под значком сброса, в результате чего отобразится следующий экран:



85404D

На горизонтальной полосе прокрутки нажмите «V» для подтверждения или «X» для отмены.

Меню настроек контроллера

Назначение

Меню «Настройки контроллера» предоставляет возможность просмотра и изменения нескольких настроек контроллера.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Уровень доступа
- Язык
- Единицы измерения
- Настройки CAN
- Настройки Ethernet
- Тайм-аут дисплея

Порядок действий


Для просмотра меню настроек контроллера:

1. Нажмите кнопку основного экрана




в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Настройки контроллера»:




Уровень доступа

Начиная с Меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Уровень доступа».



Чтобы изменить настройку, см. раздел [«Выбрать или изменить настройку»](#).



Ввод пароля

Профиль пользователя Техник защищен паролем. После выбора профиля пользователя Техник появится следующее окно:



Пользователь может ввести пароль, проводя пальцем вверх или вниз по правой вертикальной полосе, чтобы выбрать первую цифру.

Нажмите «→», чтобы ввести вторую цифру.

Как только 4 цифры будут введены, пользователь может подтвердить, нажав «V» или отменить, нажав «X».

Язык

Начиная с меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Язык».



Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».



Контроллер перезагрузится после изменения этой настройки.

Единицы измерения

С помощью этого меню можно изменить отображаемые единицы измерения.

Настройки CAN

Отображен список настроек сети CAN. Если сеть CAN отключена, настройки могут быть изменены.

Настройки Ethernet

Отображен список настроек сети Ethernet. Когда сеть Ethernet отключена, можно изменить IP-адрес, маску подсети и шлюз.



Не забудьте включить настройки Ethernet после изменения этих настроек. В противном случае контроллер не сможет подключиться!

Тайм-аут дисплея

Начиная с меню настроек контроллера, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Тайм-аут дисплея».

Тайм-аут дисплея используется для экономии энергии и увеличения срока службы дисплея. Таймер запускается после последних действий оператора на кнопках или полосах прокрутки.



Чтобы изменить настройку, см. раздел «Выбрать или изменить настройку».

Меню Информация**Назначение**

Меню «Информация» предоставляет возможность просмотра важной информации.

Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующим экранам:

- Помощь
- Информация о Mac-адресе и загруженной версии программного обеспечения.

Порядок действий

Для просмотра меню Информация:

1. Нажмите кнопку основного экрана



в верхней части экрана, чтобы перейти к основному экрану.

2. Проведите пальцем вверх по левой вертикальной полосе прокрутки до отображения меню «Информация»:

Помощь

Начиная с меню Информация, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Помощь».


Отображение сайта производителя.

Информация

Начиная с меню Информация, проведите пальцем влево, пока не появится экран «Информация».

Отображаются следующие элементы:

- MAC-адрес
- Описание приложения
- Прикладное программное обеспечение: номер + версия
- Операционная система: номер + версия
- Загрузочное ПО: номер



Параметры

		Минимальная установка	Заводская установка	Максимальная установка
Время ручной/дистанционной остановки	с	30	30	30
Время разгрузки до остановки	с	180	180	180
Минимальное время останова	с	10	20	30
Перезапуск (ARAVF)	с	60	60	1200

Защита

		Минимальная установка	Заводская установка	Максимальная установка
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень предупреждения о выключении)	°C	50	110	114
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень предупреждения о выключении)	°F	122	230	237
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень выключения)	°C	110	115	115
Температура на выходе компрессорного элемента (уровень выключения)	°F	230	239	239

План технического обслуживания

После истечения запрограммированного интервала времени встроенный таймер техобслуживания выдает предупреждение о необходимости проведения техобслуживания.

Также см. раздел График профилактического обслуживания.

Обратитесь в сервисный центр при необходимости изменения настроек таймера. См. раздел Вызов/изменение настроек таймера техобслуживания. Интервалы не должны превышать номинальные интервалы и должны совпадать логически.



Терминология

Термин	Значение
ARAVF	Автоматический повторный запуск при сбое питания. См. раздел Регулятор Elektronikon и Активация автоматического повторного запуска .
Задержка повторного пуска	Этот параметр позволяет выполнять такую установку, чтобы не все компрессоры перезапускались одновременно после сбоя электропитания (включена функция ARAVF).
Выход компрессорного элемента	Регулятор не принимает противоречивые настройки, например, если уровень предупреждения запрограммирован на 95 °C (203 °F), минимальный предел уровня отключения изменяется на 96 °C (204 °F). Рекомендуемая разница между уровнем предупреждения и уровнем выключения составляет 10 °C (18 °F).
Задержка при сигнале отключения	Время, в течение которого сигнал должен работать до выключения компрессора. Если потребуется запрограммировать другое значение этого параметра, обратитесь в сервисный центр.
Минимальное время останова	Как только компрессор автоматически остановится, он должен оставаться остановленным на протяжении минимального времени останова, что бы ни происходило с давлением в сети сжатого воздуха. Если требуется установка менее 20 секунд, обратитесь в сервисный центр.
Давление разгрузки/загрузки	Регулятор не примет противоречащие логике установки, например, если давление разгрузки программируется на 7,0 бар (изб.)/101 фунт/кв. дюйм (изб.), то максимальный предел для давления загрузки изменяется до 6,9 бар (изб.)/100 фунтов/кв. дюйм (изб.). Рекомендуемая минимальная разница между давлениями загрузки и разгрузки составляет 0,6 бар (изб.)/9 фунтов/кв. дюйм (изб.).



14.5 КОНТРОЛЛЕР TOUCH (Доступно только в качестве ОПЦИИ для устройств с фиксированной скоростью и VSD)

Введение

Электронный контроллер имеет следующие функции:

- Управление компрессором
- Защита компрессора
- Отслеживание элементов, которые необходимо обслуживать
- Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (опция)



Автоматическое управление работой компрессора

Контроллер поддерживает давление в сети в пределах запрограммированного диапазона путем автоматической загрузки и разгрузки компрессора при использовании установок с постоянной частотой вращения. На установках VSD контроллер также изменяет частоту вращения двигателя с целью поддержания заданного давления. При этом учитываются несколько программируемых параметров, например, давление загрузки и разгрузки, минимальное время остановки и максимальное число пусков двигателя.

Контроллер останавливает компрессор всякий раз при уменьшении потребляемой мощности, и автоматически запускает его повторно, когда давление в сети падает. В случае если ожидаемый период разгрузки слишком короток, компрессор продолжает работать, чтобы исключить слишком короткие промежутки времени между остановками.

Защита компрессора

Аварийный останов

Компрессор будет остановлен, и информация об этом будет отображена на экране в следующих случаях:

- температура на выходе компрессорного элемента превышает запрограммированный уровень отключения, соответствие которому определяется с помощью датчика температуры;
- температура на выходе компрессорного элемента превышает запрограммированный уровень аварийного останова, соответствие которому определяется с помощью термореле;
- Перегрузка привода (преобразователя) или основного двигателя
- Перегрузка двигателя вентилятора
- Неправильная последовательность питания (только для устройств с фиксированной скоростью и всех устройств с осушителем).
- Сбой инвертора (только для устройств VSD)
- Срабатывание дополнительного термостата
- Ошибка датчика давления

Пример: Ошибка датчика температуры на выходе воздуха компрессорного агрегата. В главе "Визуализация отключения" поясняется, каким образом осуществляется индикация на экране и как выявить и устранить причину отключения.

Предупреждение об останове

Уровень предупреждения об аварийном отключении является программируемым уровнем, который следует ниже уровня аварийного отключения. Если одна из величин превышает запрограммированное значение предупреждения об аварийном останове, это также отобразится на экране, чтобы предупредить оператора, прежде чем величина достигнет уровня аварийного останова. Предупреждение об останове появляется при возникновении одной из причин:

- Слишком высокая температура на выходе компрессорного элемента
- Слишком высокая точка росы для узла со встроенным осушителем
- Слишком высокое давление на выходе компрессорного элемента

Пример: Слишком высокая точка росы для узла со встроенным осушителем. В главе "Визуализация отключения" поясняется, каким образом осуществляется индикация на экране, и как выявить и устранить причину отключения.

Предупреждение о необходимости технического обслуживания

При превышении заданного временного интервала на экране появится сообщение, предупреждающее оператора о необходимости выполнения операций технического обслуживания.

Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (ARAVF).

В контроллере имеется встроенная функция автоматического перезапуска компрессора, когда напряжение питания восстанавливается после отказа электроснабжения.


Функция не активна. Чтобы активировать ее, обратитесь в сервисный центр.



Если контроллер настроен на режим автоматического запуска, компрессор автоматически перезапускается при восстановлении подачи напряжения питания.

Панель управления

Рис. 15



Функциональные клавиши контроллера

Справочные материалы	Обозначение	Назначение
1	Сенсорный экран	Показывает рабочее состояние установка и несколько значков для навигации по меню. Экраном можно управлять прикосновением.
2	Предупреждающий индикатор	Мигает в случае выключения, горит в случае предупреждения.
3	Индикатор обслуживания	Загорается при необходимости проведения обслуживания.
4	Индикатор работы	Горит, когда устройство работает ав автоматическом режиме.
5	Индикатор напряжения	Указывает на подачу напряжения.
6	Кнопка останова	Нажатие кнопки вызывает останов установки.
7	Кнопка запуска	Нажатие кнопки вызывает запуск установки. Загорается светодиод работы (4). Контроллер активирован.









































ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ МАШИНЫ.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ЗАПУСКА ИЛИ ПОВТОРНОГО ПУСКА ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА /ARAVF/ (СМ. РУКОВОДСТВО) ОХЛАЖДАЮЩИЙ ОСУШИТЕЛЬ ВКЛЮЧИТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 180 С.




Значки меню

Меню	Пиктограмма	Меню	Пиктограмма	Меню	Пиктограмма
Данные	 85233D	Состояние	 85239D		
		Входы	 85240D		
		Выходы	 85241D		
		Счетчики	 85242D		
		Вспом. Оборудование Параметры	 85243D	Конвертеры	 85251D
Техническое обслуживание	 85234D	Техническое обслуживание		Обзор	 85252D
				План обслуживания	 85253D
				История обслуживания	 85254D
		Сервисные функции	 85244D		
		Очистка экрана	 85302D		
Недельный таймер	 85235D			Неделя	 85303D
				Осталось Время работы	 85304D
Журнал событий	 85236D	Сохраненные данные	 85245D		

Меню	Пиктограмма	Меню	Пиктограмма	Меню	Пиктограмма
Настройки установки	 85237D	Аварийные сообщения	 85239D		
		Регулировка	 85346D		
		Параметры управления	 85347D		
		Параметры вспомогательного оборудования	 85243D	Конвертер(ы)	 85251D
				Вентилятор	 85255D
Внутренние SmartBox	 85266D				
Автоматический перезапуск	 85274D				
Настройки контроллера	 85238D	Сетевые настройки	 85246D	Настройки Ethernet	 85257D
				Настройки CAN	 85268D
		Локализация	 85247D	Язык	 85259D
				Дата/время	 85260D
				Единицы измерения	 85261D
		Пароль пользователя	 85248D		
		Помощь	 85249D		
Информация	 85250D				






Значки состояния







Пиктограмма	Описание
 85262D	Двигатель остановлен
 85263D	Двигатель остановлен, подождите
 85264D	Работа без нагрузки
 85265D	Ручная разгрузка
 85266D	Работа без нагрузки, подождите
 85267D	Работа с нагрузкой
 85268D	Ошибка загрузки
 85269D	Работа с нагрузкой, подождите
 85270D	Ручной останов
 85271D	Режим управления машиной, локальный
 85272D	Режим управления машиной, удаленный
 85273D	Режим управления машиной, LAN
 85274D	Автоматический повторный запуск при сбое питания
 85275D	Недельный таймер активирован

Системные значки

Пиктограмма	Описание
 85276D	Обычный пользователь
 85277D	Продвинутый пользователь
 85278D	Техник
 85279D	Антенна 25 %
 85280D	Антенна 50%
 85281D	Антенна 75%
 85282D	Антенна 100%
 85283D	Переключение между экранами (индикация)
 85284D	Восстановление энергии
 85285D	Осушитель
 85286D	Элемент
 85287D	Слив(ы)
 4-20mA 85288D	Аналоговый выход
 85289D	Меню
 85290D	Сброс
 85291D	Автоматический перезапуск
 85292D	Фильтр(ы)

 85293D	Охладитель
 85294D	Клапан(ы)
 85295D	Измеритель мощности

Значки входа


Пиктограмма	Описание
 85296D	Давление
 85297D	испарения
 85298D	Специальная защита
 85299D	Открыто
 85300D	Закрыты
	В этой главе дается общий обзор доступных пиктограмм. Не все пиктограммы, упомянутые в этой главе, применимы к каждой машине.

Главная страница


Назначение

Основной экран - это экран, который отображается автоматически при включении питания. Он отключается автоматически через несколько минут, если не нажаты никакие кнопки.

Описание



Справочные материалы	Обозначение	Назначение
1	Кнопка главной страницы	Кнопка «Основной экран» всегда отображается и ее можно нажать, чтобы вернуться на основной экран.
2	Информация на экране	На главном экране информационная панель показывает серийный номер машины. При прокрутке меню отображается название текущего пункта меню.
3	Кнопка уровня доступа	Кнопка уровня доступа всегда отображается и ее можно нажать для изменения текущего уровня доступа пользователя.
Справочные материалы	Обозначение	Назначение
4	Кнопка аварийных сигналов	Кнопку аварийных сигналов можно нажать, чтобы отобразить текущие аварийные сигналы. При подаче аварийного сигнала значок на кнопке будет красным.
5	Сервисная кнопка	Сервисная кнопка можно нажать, чтобы отобразить сервисную информацию.
6	Состояние	Этот значок показывает текущее состояние устройства.
7	Указатель страницы	Указывает, какую страницу вы просматриваете в данный момент. Посередине - это главный экран, слева - экран меню, а справа - экран быстрого доступа. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти к другому экрану.
8, 9, 10, 11	Эти поля могут содержать журнал событий, значение на входе или значение счетчика, в зависимости от типа установки.	Нажмите на поле, чтобы просмотреть тип измерения. Он будет отображен на информационной полосе экрана. Примеры входов: <ul style="list-style-type: none"> • Давление на выходе • Температура масла • Точка росы осушителя Примеры счетчиков: <ul style="list-style-type: none"> • Отработанные часы • Реле нагрузки • Часы работы под нагрузкой



12	Кнопка меню	Кнопка «Меню» всегда отображается и ее можно нажать, чтобы перейти к меню.
----	-------------	--

Экран быстрого доступа

Назначение

Экран используется для прямого доступа к некоторым часто используемым функциям.


Порядок действий

Экран быстрого доступа можно просмотреть, проведя пальцем влево, начиная с основного экрана.

Описание




На этом экране можно просмотреть и изменить несколько важных настроек.

Назначение	Описание
Установленные значения	Коснувшись этого значка, можно изменить несколько установленных значений.
Режим управления	Режим управления можно изменить, коснувшись этого значка. <ul style="list-style-type: none"> Локальное управление с помощью кнопок пуска/останова Дистанционное управление через цифровой вход(ы)
Язык дисплея	Язык дисплея контроллера можно изменить, коснувшись этого значка.
Ручная разгрузка (только на устройствах с фиксированной скоростью)	При нажатии установка перейдет в режим ручной разгрузки, пока значок не будет нажат повторно.
Недельный таймер	Коснувшись этого значка, можно настроить недельный таймер.
Оставшиеся часы работы	Оставшееся время работы можно установить и изменить, коснувшись этого значка.
Внутренний SmartBox	<p>Качество приема внутренней антенны можно контролировать.</p>  <p>Каждая полоска соответствует 25 % силы приема. Если отображаются четыре полоски, уровень приема составляет 100 %. Если отображается только одна полоска, уровень приема составляет всего 25 %.</p>
Автоматический повторный запуск	Коснувшись этого значка, можно активировать автоматический перезапуск.

Предупреждение об отключении


Если температура на выходе узла превышает уровень предупреждения о выключении (см. раздел Программируемые настройки), загорается предупреждающий светодиод (2), а в верхней части дисплея отображается желтый предупреждающий значок (4), как показано на рисунке ниже:



85695D

Нажмите на предупреждающий значок (4), чтобы открыть меню «Состояние».

В случае предупреждения о температуре на выходе узла нагнетания, дисплей будет выглядеть следующим образом:



85696D

Остается возможность просматривать другие страницы для проверки фактического состояния других параметров. Для останова установки нажмите кнопку останова (7) и дождитесь останова. Отключите оборудование от сети питания, проверьте установку, при необходимости произведите ремонт. Предупреждение отключится как только условие предупреждения будет устранено.

Отключение


Описание

Отключение установки происходит в таких случаях:

- Если температура на выходе узла превышает запрограммированный уровень отключения (обнаруженный датчиком температуры (ТТ11)).
- В случае, если главное реле температуры (ТSHH11) размыкается из-за слишком высокой температуры масла.
- В случае слишком высокой температуры воздуха/масла (определяется реле температуры (ТSHH12)).
- В случае перегрузки двигателя (M1 - только в установках с фиксированной скоростью) или двигателя вентилятора (M2).
- В случае неисправности преобразователя или аварийного сигнала (только для установок с преобразователем)
- При ошибке датчика давления на выходе (PT20).
- В случае неправильной последовательности фаз, обнаруженной реле последовательности фаз (K25) (только для установок с фиксированной скоростью).

Температура на выходе узла(ТТ11)


Если температура на выходе узла, измеренная температурным датчиком ТТ11, превышает уровень отключения (см. раздел Программируемые установки), узел отключится, замигает светодиодный индикатор (2), светодиодный индикатор автоматического режима работы (4) погаснет и появится следующее окно:



85697D

Экран состояния с отображением отключения

Нажмите на поле выключения на экране.



85698D

Окно отключения, температура на выходе элемента

Экран выше показывает, что температура на выходе узла составляет 116 °С. Предпринимаемые действия:

- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание, сбросьте аварийный сигнал и снова запустите установку.




Другие причины отключения

Если установка отключилась (или не может включиться) по одной из приведенных ниже причин:

- Слишком высокая температура на выходе узла определяется реле температуры (TSHH11) или дополнительным реле температуры (TSHH12).
- Перегрузка двигателя (M1 - только в установках с фиксированной скоростью) или двигателя вентилятора (M2).
- Неправильная последовательность фаз, обнаруженная реле последовательности фаз (K25).
- Аварийный сигнал главного преобразователя (только устройства с переменной скоростью)

Установка отключится, замигает светодиодный индикатор (2), светодиодный индикатор автоматического режима работы (4) погаснет и появится следующее окно:



85699D

Основное окно с отображением отключения

Действия:

- Отключите питание и устраните причину возникновения проблемы.
- В случае неправильной последовательности фаз поменяйте местами две фазы кабеля питания.
- Если сработало дополнительное реле температуры (TSHH12), обратитесь в сервисный центр.
- В случае срабатывания защиты при перегрузке M1 или аварийного сигнала главного преобразователя следует связаться с сервисным центром.
- После устранения и когда исчезнет причина отключения, подключите питание и снова запустите установку. Сообщение об отключении отключится автоматически после устранения причины отключения.

Если СБРОС АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ не работает:

- Отключите устройство от сети питания на 15 минут.

- После возобновления подачи питания, выполните **СБРОС** аварийного сигнала частотного преобразователя на **электронном** контроллере.

Если проблема не решена, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку производителя.



Предупреждения и сигналы

Неисправность	Аварийный сигнал сенсорного контроллера	Текст ошибки	Предупреждение	Аварийная сигнализация	Отключено заблокировано	Причина проблемы
2		Ошибка настраиваемого ноля	X	X		Сигнал на клемме 53 является слишком низким. Это нормально при запуске устройства с контроллером SWIPE+ (привод запускается быстрее, чем контроллер и не получает сигнал в течение нескольких секунд)
4	16384	Потеря фазы силовой линии	X	X	X	Отсутствует фаза со стороны питания или слишком высокий дисбаланс напряжения. Проверьте напряжение питания.
7	2048	Перенапряжение пост. тока	X	X		Напряжение промежуточной цепи превышает предел. Проверьте напряжение питания.
8	1024	Низкое напряжение пост. тока	X	X		Напряжение промежуточной цепи падает ниже предела минимального напряжения. Проверьте напряжение питания.
9	512	Перегрузка инвертора	X	X		Более 100 % нагрузки в течение слишком длительного времени. Проверьте наличие механической перегрузки и сброс разгрузочного устройства.
10	256	Перегрев двигателя	X	X		Перегрев двигателя вследствие более 100% нагрузки в течение слишком длительного времени.
11	128	Превышен порог двигателя	X	X		X
13	32	Перегрузка по току	X	X	X	Превышен пиковый ток инвертора. Проверьте наличие механической перегрузки, напряжения и температуру окружающей среды.
14	4	Сбой заземления		X	X	Разряд из выходных фаз на землю. Проверьте заземление устройства и линейные фильтры.
16	4096	Короткое замыкание		X	X	Короткое замыкание в двигателе или на клеммах двигателя.
17	16	Контрольное слово ТО	X	X		Нет, связь с приводом с изменяемой частотой. Проверьте кабель и скорость передачи данных в бодах.
24		Сбой вентилятора	X	X		Вентилятор не работает
30		Потеря U-фазы		X	X	U-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу.
31		Потеря V-фазы двигателя		X	X	V-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу.
32		Потеря W-фазы		X	X	W-фаза двигателя отсутствует. Проверьте фазу. .
36		Неисправности сети	X	X		Проверьте напряжение питания
38		Внутренняя ошибка		X	X	Обратитесь в сервисный центр.
44		Сбой заземления		X	X	Разряд из выходных фаз на землю.
47		Сбой управляющего напряжения	X	X	X	Контур 24 В постоянного тока может быть перегружен. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
48		Низкое напряжение VDD1		X	X	Низкое управляющее напряжение. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
50-58		Сбой калибровки		X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
59		Предел тока	X			Ток двигателя больше значения, установленного в параметре Предел тока. Это предупреждение, в случае срабатывания аварийного устройства в AI 13 или 09
60		Внешняя блокировка		X		Активирована внешняя блокировка. Чтобы возобновить нормальную работу, подайте 24 В пост. тока на клемму, запрограммированную для внешней блокировки, и переустановите преобразователь частоты (через последовательную связь, цифровой вход/выход или нажатием кнопки сброса).
61		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
63		Низкий мех. тормоз	X	X		Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
66		Низкая температура нагревательной раковины	X			Данное предупреждение основывается на показаниях датчика температуры в модуле IGBT (только в блоках 400 В - 40-1 25 л.с. [30–90 кВт]).
69		Темп. сил. платы	X	X	X	Температура датчика платы питания слишком высокая или слишком низкая.
79		Неправильная конфигурация силового отсека	X	X		Внутренняя ошибка. Обратитесь в компанию сервисного обслуживания.
80		Инициализация привода		X		Все установки сброшены до заводских. Это необходимо для отслеживания инициализации системы.
84		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в сервисный центр.
85		Не работает кнопка	x			Ключ протокола управления каналом отключен
86		Сбой копирования	x			Сбой копирования данных

Неисправность	Аварийный сигнал сенсорного контроллера	Текст ошибки	Предупреждение	Аварийная сигнализация	Отключено заблокировано	Причина проблемы
		протокола управления каналом				
87		Автоматическое торможение постоянным током	X			Привод выполняет автоматическое торможение постоянным током
88		Данные не совместимы	X			Данные протокола управления каналом несовместимы
89		Параметр заблокирован	x			Попытка редактирования параметра, предназначенного только для чтения
90		Внутренняя ошибка	X	X		Попытки обновить одинаковые параметры одновременно
94		Конец кривой	X	X		Обратитесь в сервисный центр
120		Внутренняя ошибка	X	X		Обратитесь в сервисный центр.

Экран меню


Назначение

Этот экран используется для отображения различных меню, в которых можно просматривать или изменять настройки.

Порядок действий

Экран меню можно просмотреть, коснувшись кнопки меню или проведя пальцем вправо, начиная с главного экрана.

Описание




85204D

Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Данные	Меню данных содержит состояние устройства, информацию о входах, выходах и счетчиках. Также, с помощью этого меню можно просмотреть дополнительное оборудование.
(2)	Техническое обслуживание	Сервисное меню содержит информацию об обслуживании. Функция «Очистить экран» может использоваться для очистки сенсорного экрана.
(3)	Недельный таймер	В этом меню можно установить различные таймеры на неделю и оставшееся время работы.
(4)	Журнал событий	В случае аварийного сигнала информация о состоянии устройства сохраняется и может быть просмотрена через это меню.
(5)	Настройки установки	С помощью этого меню можно изменять настройки подачи аварийных сигналов, настройки регулирования и параметры управления. Также можно изменить параметры вспомогательного оборудования. С помощью этого меню может быть установлена функция автоматического перезапуска. Данная функция защищена паролем.
(6)	Настройки контроллера	С помощью этого меню можно изменять настройки сети, настройки локализации и пароль пользователя. Также доступна страница справки и может отображаться информация о контроллере.

Структура меню

Управлять контроллером можно, проводя пальцем по экранам и нажимая значки или пункты меню.



Это структура основного меню. Структура может быть различной в зависимости от конфигурации устройства.

Меню данных

Назначение

Этот экран используется для отображения следующих подменю:

- Состояние
- Входы
- Выходы
- Счетчики
- Вспом. Оборудование

В эти подменю можно войти, нажав на значки.


Порядок действий

Чтобы войти в экран меню данных:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок данных



Описание




85210D

Справочные материалы	Обозначение
(1)	Меню состояния
(2)	Меню входов
(3)	Меню выходов
(4)	Меню счетчиков
(5)	Меню вспомогательного оборудования

Меню состояния

Нажмите на значок состояния, чтобы открыть меню «Состояние».



85205D


Это меню показывает текущее состояние устройства.

Если аварийный сигнал активен, его можно просмотреть, нажав на соответствующее сообщение. Чтобы сбросить аварийный сигнал, нажмите кнопку сброса (1).

	<p>Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с мерами предосторожности. Перед сбросом предупреждения или сообщения о отключении всегда обязательно устраните проблему. Частый сброс этих сообщений без устранения неисправностей может привести к повреждению устройства.</p>
--	---

Меню входов

Нажмите на значок Входы, чтобы открыть меню «Входы».





85206D

Это меню показывает информацию обо всех входах.

Меню выходов



Нажмите на значок Выходы, чтобы открыть меню «Выходы».






85207D

Это меню показывает информацию обо всех выходах.

	<p>Выходы без напряжения могут использоваться только для управления или мониторинга функциональных систем. Они НЕ должны использоваться для управления, переключения или прерывания цепей, связанных с безопасностью. Проверьте максимально допустимую нагрузку на этикетке.</p>
	<p>Остановите установку и отключите питание перед подключением внешнего оборудования. Ознакомьтесь с предупреждениями по безопасности.</p>

Меню счетчиков

Нажмите на значок Счетчики, чтобы открыть меню «Счетчики».




85208D

Это меню показывает обзор всех фактических часов работы и счетчиков установки и контроллера.

Меню вспомогательного оборудования

Нажмите значок вспомогательного оборудования для входа в меню вспомогательного оборудования.



85209D

Это меню показывает обзор всего установленного вспомогательного оборудования.

Меню технического обслуживания

Назначение

Этот экран используется для отображения следующих подменю:

- Техническое обслуживание
- Сервисные функции (видны только пользователю с расширенными правами доступа) • Очистка экрана


В эти подменю можно войти, нажав на значки.

Порядок действий

Чтобы войти в экран меню Обслуживание:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок Обслуживание

Описание



85213D

Справочные материалы	Обозначение
(1)	Техническое обслуживание
(2)	Сервисные функции (видны только пользователю с расширенными правами доступа)
(3)	Очистка экрана

Меню технического обслуживания

Нажмите на значок Обслуживание, чтобы открыть меню «Обслуживание».



85211D

В этом меню отображаются оставшиеся часы работы и оставшиеся часы реального времени до следующего обслуживания. Первая строка (A) показывает часы работы, когда требуется первое обслуживание (зеленый цвет), вторая строка показывает часы реального времени (синий цвет)

Обзор обслуживания можно просмотреть, нажав значок (1).

План обслуживания можно просмотреть, нажав значок (2). С помощью этого меню план обслуживания можно изменить:


1. Нажмите на требуемый план обслуживания. Появится экран выбора.
2. Измените часы работы, нажав «-» или «+».
3. Подтвердите, нажав «V» или отмените, нажав «X».

Журнал обслуживания можно просмотреть, нажав значок (3).

По истечении интервала для определенного уровня технического обслуживания на экране появится сообщение. После выполнения обслуживания таймер можно сбросить, нажав кнопку сброса (4).

Сервисные функции (видны только пользователю с расширенными правами доступа)


Нажмите на значок Сервисные функции, чтобы открыть меню «Сервисных функций».



В зависимости от установки это меню может иметь различный набор функций. Многие из них защищены паролем, так как они доступны только авторизованному персоналу.

Очистка экрана

Коснитесь значка «Очистка экрана», чтобы запустить 15-секундный обратный отсчет для очистки сенсорного экрана.



Сенсорный экран и кнопки «Пуск» и «Стоп» становятся неактивными в течение 15 секунд.

Меню недельного таймера**Назначение**

Этот экран используется для установки до 4 различных недельных таймеров, каждая из которых имеет до 8 настроек в день.

Таймеры недели можно активировать с помощью этого экрана.


Оставшееся время работы может быть установлено на значение от 5 до 240 минут.

Порядок действий

Чтобы войти в экран меню Недельный таймер:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок недельного таймера

Описание



85214D

Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Добавьте или выберите неделю	Если запрограммировано менее 4 недель, нажмите кнопку «+», чтобы добавить неделю.
(2)	Удалить неделю	Нажмите, чтобы удалить запрограммированный недельный таймер.
(3)	Активировать недельный таймер	Появится экран выбора. Пользователь может выбрать необходимую неделю, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».
(4)	Оставшиеся часы работы	Появится экран выбора. Пользователь может выбрать оставшееся время, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».
(5)	Добавить настройку	Появится экран выбора. Пользователь может изменить настройку, проведя пальцем вверх или вниз, и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню "История событий"

Назначение

Этот экран используется для отображения сохраненных данных в случае подачи аварийного сигнала.


В эти подменю можно войти, нажав на значки.

Порядок действий

Чтобы войти в экран меню История событий:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок История событий

Описание




85216D

Справочные материалы	Обозначение
(1)	Сохраненные данные



Сохраненные данные

Нажмите значок «Сохраненные данные», чтобы войти в меню «Сохраненные данные».



Просмотрите элементы, пролистывая пальцем список вверх и вниз. Дата и время события отображаются в правой части экрана.

Нажмите на один из пунктов в списке для получения дополнительной информации, отражающей состояние устройства, когда произошло отключение.

Меню настройки установки

Назначение

Этот экран используется для отображения следующих подменю:

- Аварийные сообщения
- Регулировка
- Параметры управления
Отображается, только если установка имеет настраиваемые параметры.
- Параметры вспомогательного оборудования
- Автоматический перезапуск


В эти подменю можно войти, нажав на значки.

Порядок действий

Чтобы войти в экран меню «Настройки установки»:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок настроек установки


Описание



Справочные материалы	Обозначение
(1)	Меню аварийных сигналов
(2)	Меню регулировки
(3)	Меню параметров управления
(4)	Меню параметров вспомогательного оборудования
(5)	Меню автоматического перезапуска

Меню аварийных сигналов

Нажмите на значок Аварийные сигналы, чтобы открыть меню «Аварийные сигналы».




Отображен список всех аварийных сигналов.

При нажатии на один из пунктов в этом списке, отображаются соответствующие уровни предупреждения и/или отключения.

Меню регулировки

Нажмите на значок Регулировки, чтобы открыть меню «Регулировки».



С помощью этого меню можно изменить установленные значения или диапазоны давления.

Изменить настройку


При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Изменить выбор

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить выбор, проведя пальцем вверх или вниз, и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню параметров управления

Нажмите значок «Параметры управления», чтобы войти в меню «Параметры управления».




Это меню показывает информацию о параметрах управления.

Изменить настройку

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню параметров вспомогательного оборудования

Нажмите значок параметров вспомогательного оборудования для входа в меню «Параметры вспомогательного оборудования».



Это меню показывает обзор всего установленного вспомогательного оборудования.


С помощью этого меню можно изменить параметры вспомогательного оборудования.

Изменить настройку

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню автоматического перезапуска

Нажмите значок автоматического перезапуска, чтобы войти в меню автоматического перезапуска.



С помощью этого меню автоматический перезапуск можно изменить. Активация защищена паролем.

Настройки автоматического перезапуска также можно изменить.

Ввод пароля

При нажатии на элемент списка, защищенного паролем, появляется экран выбора. Пользователь может ввести пароль, проводя пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать необходимую цифру. Как только 4 цифры будут введены, пользователь может подтвердить, нажав «V» или отменить, нажав «X».

Изменить настройку

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню настроек контроллера

Назначение

Этот экран используется для отображения следующих подменю:

- Сетевые настройки
- Локализация
- Пароль пользователя
- Помощь
- Информация


В эти подменю можно войти, нажав на значки.

Порядок действий

Чтобы войти в экран меню «Настройки контроллера»:

1. Нажмите кнопку меню
2. Нажмите значок настроек контроллера

Описание




85228D

Справочные материалы	Обозначение
(1)	Меню настроек сети
(2)	Меню локализации
(3)	Меню пароля пользователя
(4)	Меню помощи
(5)	Меню Информация

Меню настроек сети

Нажмите значок настроек сети, чтобы войти в меню «Настройки сети».



85223D

Настройки Ethernet

Отображен список настроек сети Ethernet. Если сеть Ethernet отключена, настройки могут быть изменены.

Настройки CAN

Отображен список настроек сети CAN. Если сеть CAN отключена, настройки могут быть изменены.

Изменить настройку


При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Изменить выбор

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить выбор, проведя пальцем вверх или вниз, и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню локализации

Нажмите на значок Локализация, чтобы открыть меню «Локализация».



85224D

Язык

С помощью этого меню можно изменить язык контроллера. **Дата/время**

С помощью этого меню можно изменить настройки времени и даты контроллера.

Единицы измерения

С помощью этого меню можно изменить отображаемые единицы измерения.

Изменить настройку


При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить настройку, нажав «-» или «+», и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Изменить выбор

При нажатии на элемент списка появляется экран выбора. Пользователь может изменить выбор, проведя пальцем вверх или вниз, и подтвердить, нажав «V», или отменить, нажав «X».

Меню пароля пользователя

Нажмите значок «Пароль пользователя», чтобы войти в меню «Пароль пользователя».




С помощью этого меню можно активировать или деактивировать пароль пользователя. Введите и подтвердите пароль пользователя для активации, повторите для деактивации.

Ввод пароля

При нажатии на элемент списка, защищенного паролем, появляется экран выбора. Пользователь может ввести пароль, проводя пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать необходимую цифру. Как только 4 цифры будут введены, пользователь может подтвердить, нажав «V» или отменить, нажав «X».

Меню помощи


Нажмите на значок Помощь, чтобы открыть меню «Помощь».



В этом меню может отображаться ссылка на веб-страницу вашего поставщика, номер телефона службы поддержки или другая полезная информация.

Меню Информация

Нажмите на значок Информация, чтобы открыть меню «Информация».



85227D

Это меню показывает информацию о контроллере.

Уровень доступа


Назначение

С помощью этого всплывающего окна можно просматривать или изменять настройки уровня доступа.

Порядок действий

Экран уровня доступа можно просмотреть или изменить, нажав кнопку «Уровень доступа» в правом верхнем углу экрана.

Описание




85229D

Справочные материалы	Обозначение	Назначение
(1)	Пользователь	Отображается базовый набор параметров, пароль не требуется.
(2)	Техническое обслуживание	Базовый набор параметров можно изменить, пароль не требуется.
(3)	Полный	Этот уровень доступа недоступен для конечных пользователей.
(4)	Отменить	Нажмите, чтобы отменить выбранный уровень пользователя.
(5)	Подтвердить	Нажмите, чтобы подтвердить выбранный уровень пользователя.




Уровень доступа к сервисным параметрам



85230D

Нажмите значок уровня доступа к сервисным параметрам (1) и подтвердите (2).



85231D

На информационной панели экрана (1) вместо серийного номера установки будет отображаться текущее состояние устройства.

Значение индикатора уровня принятого сигнала (RSSI) теперь отображается во внутреннем меню SmartBox.

См. экран быстрого доступа.

В сервисном меню теперь доступен дополнительный пункт меню. См. Сервисное меню.

Программируемые установки

Параметры

		Минимальная установка	Заводская установка	Максимальная установка
Количество запусков двигателя	запуск/день	0	240 (установки с фиксированной скоростью)	
Минимальное время останова	с	10	20	30
Время восстановления питания (ARAVF)	с	60	60	3600
Задержка повторного пуска	с	60	60	1200

План технического обслуживания

Встроенные таймеры обслуживания выдадут предупреждающее сообщение обслуживания после истечения соответствующего запрограммированного интервала времени.

Также см. раздел.

Обратитесь в сервисный центр при необходимости изменения настроек таймера. Интервалы не должны превышать номинальные интервалы и должны совпадать логически. См. раздел Изменение общих настроек.



Терминология

Термин	Значение
ARAVF	Автоматический повторный запуск при сбое питания. См. раздел Изменение общих настроек.
Время восстановления питания	Период, в течение которого питание должно быть восстановлено, для автоматического повторного запуска. Доступно при активации автоматического повторного запуска. Для активации функции автоматического повторного запуска, свяжитесь с вашим сервисным центром.
Задержка повторного пуска	Этот параметр позволяет выполнять такую установку, чтобы не все компрессоры перезапускались одновременно после сбоя электропитания (включена функция ARAVF).
Выход компрессорного элемента	Рекомендуемое минимальное значение составляет 70 °C (158 °F). Для тестирования датчика температуры значение можно уменьшить до 50 °C (122 °F). Сбросьте значение после тестирования. Регулятор не принимает противоречивые настройки, например, если уровень предупреждения запрограммирован при 95 °C (203 °F), минимальный предел для уровня отключения изменяется на 96 °C (204 °F). Рекомендуемая разница между уровнем предупреждения и уровнем выключения составляет 10 °C (18 °F).

Термин	Значение
Задержка при сигнале отключения	Промежуток времени, в течение которого должен действовать сигнал предупреждения перед отключением компрессора. При необходимости настроить этот параметр на другое значение, обратитесь в компанию Atlas Copco.
Маслоотделитель	Используйте только оригинальные маслоотделители. Рекомендуемый максимальный перепад давления на элементе маслоотделителя составляет 1 бар (14,5 фунтов на кв. дюйм).
Минимальное время останова	Как только компрессор автоматически остановится, он должен оставаться остановленным на протяжении минимального времени останова, что бы ни происходило с давлением в сети сжатого воздуха. Если требуется установка менее 20 секунд, обратитесь в сервисный центр.
Давление разгрузки/загрузки	Регулятор не примет противоречащие логике установки, например, если давление разгрузки программируется на 7,0 бар (изб.)/101 фунт/кв. дюйм (изб.), то максимальный предел для давления загрузки изменяется до 6,9 бар (изб.)/100 фунтов/кв. дюйм (изб.). Рекомендуемая минимальная разница между давлениями загрузки и разгрузки составляет 0,6 бар (изб.)/9 фунтов/кв. дюйм (изб.).



14.6 Веб-сервер

Все контроллеры снабжены встроенным веб-сервером, обеспечивающим прямое подключение к сети компании или указанному компьютеру через локальную сеть (LAN). Это позволяет сверять определенные данные и настройки при помощи компьютера вместо дисплея контроллера.

Введение


Убедитесь, что вы вошли в систему как администратор.

- Используйте внутреннюю сетевую карту своего компьютера или адаптер USB для локальной сети.
- Используйте кабель UTP (CAT 5e) для подключения к контроллеру (см. рисунок ниже).




Конфигурация сетевой карты


- Перейдите в Центр управления сетями и общим доступом (1).




- Нажмите на Изменить настройки адаптера (1).




- Выберите соединение по локальной сети, которая подключена к контроллеру.




- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите свойства (1).



- Установите флажок Internet Protocol версия 4 (TCP / IPv4) (1) (см. рисунок). Чтобы избежать конфликтов, снимите отметку с других свойств, если они отмечены. После выбора TCP/IPv4 нажмите кнопку Свойства (2), чтобы изменить настройки.



- Используйте такие настройки:
- IP-адрес 192.168.100.200 (1)
- Маска подсети 255.255.255.0 (2). Нажмите ОК (3) и закройте сетевые подключения.



Настройка подключения к корпоративной сети (LAN)

- Попросите ваш ИТ-отдел создать фиксированный IP-адрес в сети вашей компании.
- Этот IP-адрес будет исключен из DNS-сервера, поэтому он будет зарезервирован для контроллера.
- Также получите правильные настройки шлюза и маски подсети. Например:
 - IP = 10.25.43.200
 - Шлюз = 10.25.42.250
 - Маска подсети = 255.255.254.0
- Подключите контроллер к сети компании (LAN) с помощью кабеля UTP (мин. CAT 5e).

Адаптируйте настройки сети в контроллере:

- Зайдите в Главное меню
 - Зайдите в Настройки (1).
 - Зайдите в Сеть (1).
 - Зайдите в Ethernet (1).
 - Выключите (1) связь Ethernet, чтобы активировать редактирование настроек
 - Адаптируйте IP-адрес (1)
 - Адаптируйте IP шлюза (2)
 - Адаптируйте маску подсети (3)
 - Включите (4) связь Ethernet

Подождите несколько минут, чтобы сеть LAN могла подключиться к контроллеру

Конфигурация веб-сервера

Внутренний веб-сервер разработан и протестирован для браузера Microsoft® Internet Explorer.

Также должны работать браузеры «Opera», «Mozilla Firefox», «Safari» и «Chrome».

Просмотр данных контроллера



Все снимки экрана представлены в качестве примера. Количество отображаемых полей зависит от выбранных параметров.

- Откройте браузер и введите IP-адрес контроллера, который вы хотите просмотреть в своем браузере (в этом примере <http://192.168.100.100>). Откроется интерфейс:

The screenshot shows a web interface for a compressor control system. It includes a sidebar with 'Compressor', 'ES', and 'Preferences' options. The main area displays several data tables and control panels:

- Analog Inputs:** Element Outlet (80.40 °C), Compressor Outlet (6.40 bar).
- Counters:** Running Hours (140 hrs), Loaded Hours (140 hrs), Motor Starts (4), Load Relay (5), Module Hours (492 hrs).
- Digital Inputs:** Emergency Stop (Closed), Overload Motor/Fan Motor (Closed), Remote Start/Stop (Open), Remote Load/Unload (Open), Remote Pressure Sensing (Open).
- Digital Outputs:** Line Contactor (Closed), Star Contactor (Open), Delta Contactor (Closed), Load/Unload (Closed), General Shutdown (Closed), Automatic Operation (Closed), General Warning (Closed).
- Special Protections:** No Valid Pressure Control (Off).
- Service Plan:** Running Hours for levels A, B, C, and D, each with a progress bar and numerical value (e.g., 3883).

81520D

Снимок экрана (пример!)

Навигация и опции

- На баннере показан тип установки и переключатель языка. В этом примере на контроллере доступны три языка.



81521D

- В левой части интерфейса находится меню навигации.
- Если предусмотрена лицензия на ECONTROL, меню содержит 3 кнопки.
- Установка: показывает все настройки генератора.
 - ECO: показывает состояние (если предоставлена лицензия).
 - Предпочтения: позволяет менять единицы измерения температуры и давления.

Настройки устройства

Все настройки установки можно отобразить или скрыть. Отметьте все пункты, которые необходимо отразить. Только состояние машины не может быть изменено и не может быть удалено из основного окна.

Аналоговые входы

Содержит все текущие значения аналогового входа. Единицы измерения могут быть изменены кнопкой предпочтения в меню навигации.

Счетчики

Содержит все текущие значения счетчика контроллера и установки.

Данные о состоянии

Состояние машины всегда отражается на веб-интерфейсе.

Цифровые входы

Содержит все цифровые входы и их статус.

Цифровые выходы

Содержит все цифровые выходы и их статус.

Специальные типы защиты

Содержит все специальные типы защиты установки.

План технического обслуживания

Отображает все уровни плана обслуживания и их состояние. Этот снимок экрана отображает только отработанные часы. Также можно отобразить текущее состояние периодичности обслуживания.



15.0 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Работы по техническому обслуживанию, описанные в этой главе, могут выполняться пользователем.

Более сложные работы по техническому обслуживанию, выполнение которых должно осуществляться квалифицированным персоналом, приведены в главе **ОБЩЕЕ ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (См. раздел 21.0)**

15.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**15.2 ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****■ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ****■■ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ; ДАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИВЕДЕНЫ В ЧАСТИ "В" ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**

Указанные интервалы выполнения технического обслуживания рекомендуются для условий работы с низким содержанием пыли и хорошей вентиляцией. Для условий с повышенной запыленностью необходимо удвоить частоту выполнения обслуживания.

Ежедневно (после окончания работы)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте клапан автоматического слива конденсата (установка с осушителем)
Через каждые 50 часов работы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Слейте конденсат из масляного бака ■ Проверьте уровень масла ■ Очистите фильтр автоматического слива конденсата (установка с осушителем) ■ Очистите фильтрующую панель <p>Только устройства VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите фильтры дверцы электрического шкафа.
Через каждые 500 часов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Затяните винты крепления электрического шкафа (после первых 500 часов работы) ■ Очистите впускной воздушный фильтр ■ Очистите теплообменник конденсатора (установка с осушителем) ■ Очистите панели впускных фильтров
Через каждые 2000 часов (или ежегодно)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замените впускной воздушный фильтр ■■ Замените масло ■■ Замените масляный фильтр ■■ Затяните все разъемы силовых проводов ■■ Проверка защиты от перегрева ■ Замените сетку фильтра слива конденсата осушителя (установка с осушителем)
Через каждые 4000 часов (или не реже чем один раз в 2 года)	<ul style="list-style-type: none"> ■■ Смазка подшипников двигателя ■■ Очистите ребристую поверхность воздушно-масляного охладителя ■■ Замените маслоотделительный фильтр ■■ Сервисный комплект для слива конденсата осушителя (установка с осушителем) ■ Замените фильтрующую панель ■ Замените линию после фильтра (меняйте фильтрующий элемент не реже одного раза в год, если он установлен) <p>Только устройства VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Замените фильтры дверцы электрического шкафа
Через каждые 8000 часов (или не реже чем один раз в 3 года)	<ul style="list-style-type: none"> ■■ Комплект технического обслуживания впуска ■■ Проверка состояния клапана возврата масла и масляных трубок ■■ Комплект переборки клапана минимального давления и термостата ■■ Комплект переборки обратного клапана
Через каждые 20000 часов	<ul style="list-style-type: none"> ■■ Комплект для капитального ремонта винтового блока ■■ Комплект для ремонта двигателя (подшипники)

15.3 СЛИВ КОНДЕНСАТА ИЗ МАСЛЯНОГО БАКА


Если в цикле работы компрессора предусмотрены длительные паузы, во время которых установка охлаждается, то в масляном баке собирается определенное количество конденсата. Такое случается, например, при остановке на ночь или на выходные. Конденсат необходимо сливать раз в 50 часов или еженедельно. Эту операцию можно выполнять только на остывшей установке, то есть не менее чем через 8 часов после выключения.



ПЕРЕД СБРОСОМ КОНДЕНСАТА НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ УСТАНОВКУ И ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Выполните следующие действия:

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 16, при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3 рис. 16, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.



- Дождитесь охлаждения машины.
- Снимите панели поз. 4, рис. 16, воспользовавшись прилагаемым ключом.
- МЕДЛЕННО поверните кран, поз. 5, рис. 16, и дайте конденсату стечь.
- Когда появятся первые следы масла, закройте кран.



КОНДЕНСАТ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

- Проверьте уровень масла по индикатору поз. 6, рис. 16.
- Если уровень масла меньше минимального, добавьте масла, как указано в пункте 15.4.

15.4 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА И ЕГО ДОЛИВКА

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 16; при этом машина не остановится немедленно, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3 рис. 16, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.
- Откройте переднюю панель, поз. 4, рис. 16, специальным ключом.
- Подождите 3-4 минуты пока не осядет масляная пена в коллекторе.
- Немедленно проверьте уровень масла по индикатору поз. 6, рис. 16.
- Если уровень меньше минимального рис. 16 В, долейте масло.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ТОГО ЖЕ ТИПА, КОТОРЫЙ ЗАЛИТ В МАШИНУ, НЕ СМЕШИВАЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МАСЕЛ.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ НА УСТРОЙСТВЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.

- Медленно отверните крышку маслозаливной горловины поз. 7, рис. 16.
- Долейте масло того же типа, который залит в компрессор, до максимального уровня, поз. 6, рис. 16.
- Закрутите крышку масляного бака поз. 7, рис. 16.
- Установите на место панель, поз. 4, рис. 16.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Работающая установка:

- Уровень масла находится в центре смотрового окошка.




РИС. 16А

Машина только что остановилась (3-4 минуты):

- Когда пена осядет, уровень масла должен быть виден через смотровое окошко (ниже максимального уровня).




РИС. 16В

ВНИМАНИЕ:

- Не проверяйте уровень масла, если машина не работает более 10 минут.
- Не заливайте лишнее масло (выше максимального уровня).



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

15.5 ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ ДВЕРЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА (ТОЛЬКО VSD)

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 16, при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3, рис. 16, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.
- Снимите панели фильтров с электрического шкафа поз. 1, рис. 17
- Очистите набивку фильтров с помощью сжатого воздуха или воды. **Не используйте растворители.**
- По завершении работы установите крышки фильтров (поз. 1, рис.17) на место.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ.




Рис. 17

- ОЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА ПАНЕЛИ

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 16, при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3, рис. 16, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.
- Снимите панели фильтров с электрического шкафа поз. 1, рис. 18
- Очистите набивку фильтров с помощью сжатого воздуха или воды. **Не используйте растворители.**
- По завершении работы установите крышки фильтров (поз. 1, рис.18) на место.




Рис. 18





ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

15.6 ОЧИСТКА ВХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ИЛИ ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 16; при этом машина не остановится немедленно.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3, рис. 16, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.



ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ ВНУТРИ

- Снимите панель, поз. 2, рис. 17.
- Снимите кожух поз. 7, рис. 19.
- Снимите фильтр, поз. 8, рис. 19.



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВО ВПУСКНОЙ КАНАЛ.

- Очистите фильтр струей воздуха, направляя ее изнутри наружу, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.** Или установите новый фильтр.
- Очистите диск, в котором устанавливается фильтр, чистой тканью.
- Установите фильтр и крышку.
- При необходимости утилизируйте старый фильтр в соответствии с местными действующими нормативными актами.
- Установите на место панель, поз. 2, рис. 17.





Рис. 19

15.7 ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО СЛИВА КОНДЕНСАТА (ДЛЯ ОСУШИТЕЛЯ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН)




ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Необходимо проверить автоматический слив конденсата (рис. 1, каждые 500 часов). Рис. 20.

Выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку "TEST", поз. 1, рис. 20, на несколько секунд для проверки корректности слива конденсата из дренажной трубы.

Рис. 20



15.8 ОЧИСТИТЕ СЕТКУ ДРЕНАЖА (ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВОК, ОСНАЩЕННЫХ С ХОЛОДИЛЬНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ)

Выполните следующие действия:

- Закройте шаровый клапан на выходном воздушном патрубке поз. 5, рис. 20.
- Снимите панель, поз. 8, рис. 20.
- Сбросьте давление в осушителе, нажав кнопку на дренаже "TEST", (приблизительно на 10-20 секунд) поз. 1, рис. 20
- Выключите машину кнопкой поз. 4, рис. 20; при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 2, рис. 20, винтового компрессора и осушителя.
- Выкрутите резьбовую пробку поз. 6, рис. 20.
- Снимите фильтр поз. 7, рис. 20 (сетку фильтра)
- Очистите сетку фильтра с помощью сжатого воздуха.
- Установите фильтр, закрепите пробку.
- Установите панель, поз. 8, рис. 20.

15.9 ОЧИСТКА ТЕПЛОБМЕННИКА КОНДЕНСАТОРА (НА ОСУШИТЕЛЕ, ПРИ НАЛИЧИИ)



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Очистку конденсатора необходимо выполнять ежемесячно.

Выполните следующие действия:

- Выключите машину кнопкой поз. 1, рис. 21; при этом машина не остановится немедленно.
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 2, рис. 21, винтового компрессора и осушителя.



ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ ВНУТРИ ОСУШИТЕЛЯ

- Снимите фильтрующую панель поз. 4, рис. 21
- Очистите ребра конденсатора сжатым воздухом (см. рис. А). **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ И РАСТВОРИТЕЛИ.**
- Установите на место заднюю панель поз.4, рис.21

Рис. 21






Рис. А




16.0 ПЕРИОДЫ НЕАКТИВНОСТИ

Если машина не будет использоваться в течение продолжительного времени:

- Закройте шаровой клапан поз. 1, рис. 22.
- Снимите панель, поз. 8, рис. 22.
- Сбросьте давление в осушителе, нажав кнопку слива конденсата "TEST", (приблизительно на 10-20 секунд) поз. 2, рис. 22
- Выключите машину кнопкой поз. 3, рис. 22, при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу.
- Отключите питание, при помощи разъединителя, поз. 4 рис. 22, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.
- Установите панель, поз. 8, рис. 22.

Рис. 22



Во время простоя машину необходимо защитить от атмосферных осадков, пыли и влаги, которые могут повредить электродвигатель и электрическую систему.

Для запуска машины после простоя проконсультируйтесь со службой технической поддержки.

17.0 УТИЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ

При необходимости утилизации устройства, разберите его, сгруппировав детали в зависимости от материала, и утилизируйте в соответствии с местными действующими нормами.






СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО МАСЛА И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР, ШУМОИЗОЛЯЦИИ, ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕНЫ И Т. Д.

18.0 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поз.	ОПИСАНИЕ	К-во	Код	40 л.с. / 30 кВт				50 л.с. / 37 кВт				60 л.с. / 45 кВт			
				7,5 бар	8,5 бар	10 бар	13 бар	7,5 бар	8,5 бар	10 бар	13 бар	7,5 бар	8,5 бар	10 бар	13 бар
2	Масляный фильтр	1	2204 2276 01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Воздушный фильтр	1	1630 4302 94	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Фильтр маслоотделителя	1	2204 2236 35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Прокладки картриджа маслоотделителя	2	2204 1197 00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Предварительная фильтрация	1	2204 1203 03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Смазочная трубка (пакет 8 г)	5	1630 2023 00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Поз.	ОПИСАНИЕ	К-во	Код	40 л.с. (VSD) 30 кВт (VSD)		50 л.с. (VSD) 37 кВт (VSD)		60 л.с. (VSD) 45 кВт (VSD)	
				10 бар	12,5 бар	10 бар	12,5 бар	10 бар	12,5 бар
1	Фильтры электрического шкафа	2	1630 0589 00	■	■	■	■	■	■
1	Фильтры электрического шкафа	2	1630 0589 05	■	■	■	■	■	■
2	Масляный фильтр	1	2204 1331 50	■	■	■	■	■	■
3	Воздушный фильтр	1	1630 4302 94	■	■	■	■	■	■
4	Фильтр маслоотделителя	1	2204 2236 35	■	■	■	■	■	■
5	Прокладки картриджа маслоотделителя	2	2204 1197 00	■	■	■	■	■	■
6	Предварительная фильтрация	1	2204 1203 03	■	■	■	■	■	■
	Смазочная трубка (пакет 8 г)	5	1630 2023 00	■	■	■	■	■	■

Рис. 23



19.0 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРИМЕЧАНИЕ: ОПЕРАЦИИ, ПОМЕЧЕННЫЕ ■ ■ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.



ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЕ МАШИНУ И ОТСОЕДИНИТЕ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ.

19.1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА (стандартный контроллер для компрессора с фиксированной скоростью и компрессоров VSD)

НАЙДЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	НАБЛЮДЕНИЯ
1) Машина не запускается	1А - отсутствует подача питания 1В - сработало устройство защиты трансформатора	- проверьте цепь подачи питания Глава 12.2 - замените предохранители
2) Машина не запускается контрольная лампа (поз. 8, рис. 15-16) мигает. Пиктограмма начинает мигать (поз. 7, таб. В)	2А - Неверно подключены фазы 2В - Сработало устройство защиты электродвигателя 2С - Сработало реле температуры на выходе компрессорного элемента	- Проверьте последовательность фаз - проверьте возможные неисправности электродвигателя - температура окружающей среды повышена; усовершенствуйте вентиляцию в компрессорной, Глава 9.2 ■ ■ - загрязнение радиатора охлаждения, очистите радиатор - уровень масла понижен, долейте масло в бак
3) Машина не запускается контрольная лампа (поз. 8, рис. 15-16) мигает. Пиктограмма начинает мигать (поз. 5, таб. В)	3А - сработало устройство защиты от повышения температуры масла	- температура окружающей среды повышена; усовершенствуйте вентиляцию в компрессорной, Глава 9.2 ■ ■ - загрязнение радиатора охлаждения, очистите радиатор - уровень масла понижен, долейте масло в бак
4) Компрессор не набирает рабочее давление	4А - расход сжатого воздуха слишком высокий 4В - выпускной электромагнитный клапан остается закрытым.	■ ■ - проверьте электрическую систему
5) Повышенный расход масла	5А - старый фильтр маслоотделителя уровень масла повышен	■ ■ - замените фильтр маслоотделителя, Глава 23

19.2 - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА (графический контроллер для компрессора с фиксированной скоростью и компрессоров VSD.)

НАЙДЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	НАБЛЮДЕНИЯ
1) Машина не запускается	1А - отсутствует подача питания 1В - сработало устройство защиты трансформатора	- проверьте цепь подачи питания Глава 12.2 - замените предохранители
2) Машина не запускается контрольная лампа (поз. 5, рис.16) мигает. Периодически появляется пиктограмма (значок состояния "Отключение")	2А - Неверно подключены фазы 2В - Сработало устройство защиты электродвигателя 2С - Сработало реле температуры на выходе компрессорного элемента	- Проверьте последовательность фаз - проверьте возможные неисправности электродвигателя - температура окружающей среды повышена; усовершенствуйте вентиляцию в компрессорной, Глава 9.2 ■ ■ - загрязнение радиатора охлаждения, очистите радиатор - уровень масла понижен, долейте масло в бак
3) Машина не запускается контрольная лампа (поз. 5, рис.16) мигает. Периодически появляется пиктограмма (значок состояния "Отключение")	3А - сработало устройство защиты от повышения температуры масла	- температура окружающей среды повышена; усовершенствуйте вентиляцию в компрессорной, Глава 9.2 ■ ■ - загрязнение радиатора охлаждения, очистите радиатор - уровень масла понижен, долейте масло в бак
4) Компрессор не набирает рабочее давление	4А - расход сжатого воздуха слишком высокий 4В - выпускной электромагнитный клапан остается закрытым.	■ ■ - проверьте электрическую систему
5) Повышенный расход масла	5А - старый фильтр маслоотделителя уровень масла повышен	■ ■ - замените фильтр маслоотделителя, Глава 23

19.3 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ



ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЕ МАШИНУ И ОТСОЕДИНИТЕ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ.

ОПЕРАЦИИ, ПОМЕЧЕННЫЕ ■ ■ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

НАЙДЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	НАБЛЮДЕНИЯ
1) Нет подачи сжатого воздуха через выходное отверстие осушителя	1А) Трубки замерзли внутри	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ - Горячий газ обходит байпасный клапан, так как он неисправен или неверно откалиброван - Слишком низкая температура окружающего воздуха и трубопровод испарителя забит льдом
2) Наличие конденсата в трубопроводе.	2А) Отделитель конденсата неисправен 2В) Осушитель работает в режиме, превышающем номинальные характеристики 2С) Осушитель работает в условиях, выходящих за рамки допустимых.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ - Проверьте выпускной электромагнитный клапан ■ ■ - Проверьте таймер слива - Проверить расход обработанного воздуха - Проверить комнатную температуру - Проверить температуру воздуха на входе в осушитель. - Прочистить конденсатор. ■ ■ - Проверьте работу вентилятора осушителя.
3) Головка компрессора очень горячая	См. 2В См. 2С 3А) Контур охлаждения не работает при правильной подаче газа	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ - Проверить, нет ли утечки охлаждающего газа. ■ ■ - Заправьте его снова.
4) При перегрузке двигатель отключается	См. 2В См. 2С См. 3А	
5) Двигатель гудит, но не запускается.	Линейное напряжение слишком низкое. Неисправна система запуска двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> - Свяжитесь с компанией, обеспечивающей электроснабжение ■ ■ - Проверьте рабочий конденсатор
6) Машина остановилась и не запускается вновь даже после нескольких минут.	Неисправна система защиты от перегрузок: см. 2В-2С-3А. Сгорел двигатель.	
7) Повышенный шум при работе компрессора.	Неисправны внутренние механические части или клапаны	

РАЗДЕЛ “В”



РАЗДЕЛ “В” РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА, ДОПУЩЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОНДЕНСАТОР В ИНВЕРТОРЕ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬ ЗАРЯД НА ПРОТЯЖЕНИИ ЕЩЕ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ОТ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

ПОДОЖДИТЕ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ.

20.0 ВКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ НА УСТРОЙСТВЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.

20.1 ПОДГОТОВКА К ПУСКУ**20.2 Предварительные проверки**

Машина поставляется заправленной маслом.

Если оборудование устанавливается более чем через три месяца после заводских проверок: смажьте винт перед пуском.

Выполните работы, указанные ниже:

- Снимите трубу поз. 2, рис. 24, ослабив зажимной винт.
- Залейте немного масла во впускной клапан.
- Установите трубу поз. 2, рис. 24, на место

Если прошло больше 6 месяцев между заводскими проверками и установкой, обратитесь в сервисный центр.




Рис. 24

20.3 ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

- Убедитесь, что все неподвижные элементы защиты находятся в правильном положении.
- Подайте напряжение на панель управления с помощью рубильника линии поз. 1, рис.25.
- Проверьте направление вращения (в соответствии со стрелками на корпусе подшипника поз. 3, рис. 25). Нажатием кнопки «Пуск» поз. 2, рис. 25, после чего сразу следует нажать кнопку аварийного останова поз. 4, рис. 25. Если он не вращается в верном направлении, поменяйте местами провода кабеля питания. При правильном направлении вращения, уровень масла поз. 5, рис. 25 должен упасть через 4-5 секунд работы. Необходимо помнить о необходимости проверки направления вращения вентилятора (указано стрелкой на вентиляторе поз. 6, рис 25).




ВСЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В КОНСТРУКЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, УСТАНОВКУ МОЖНО БУДЕТ ЗАПУСТИТЬ.



ВНИМАНИЕ: после выключения необходимо подождать не менее 20 секунд перед повторным запуском машины



21.0 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ РАБОТ ПО ПЛАНОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕОБХОДИМ ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ**ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЕ МАШИНУ И ОТСОЕДИНИТЕ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ.****ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Указанные интервалы выполнения технического обслуживания рекомендуются для условий работы с низким содержанием пыли и хорошей вентиляцией. Для условий с повышенной запыленностью необходимо удвоить частоту выполнения обслуживания.

Ежедневно (после окончания работы)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте клапан автоматического слива конденсата (установка с осушителем)
Через каждые 50 часов работы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Слейте конденсат из масляного бака ■ Проверьте уровень масла ■ Очистите фильтр автоматического слива конденсата (установка с осушителем) ■ Очистите фильтрующую панель <p>Только устройства VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистите фильтры дверцы электрического шкафа.
Через каждые 500 часов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замените масло (через первые 500 часов работы) ■ Замените масляный фильтр (через первые 500 часов работы) ■ Затяните винты крепления электрического шкафа (после первых 500 часов работы) ■ Очистите впускной воздушный фильтр ■ Очистите теплообменник конденсатора (установка с осушителем) ■ Очистите панели впускных фильтров
Через каждые 2000 часов (или ежегодно)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замените впускной воздушный фильтр ■ Замените масло ■ Замените масляный фильтр ■ Затяните все разъемы силовых проводов ■ Проверка защиты от перегрева ■ Замените сетку фильтра слива конденсата осушителя (установка с осушителем)
Через каждые 4000 часов (или не реже чем один раз в 2 года)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смазка подшипников двигателя ■ Очистите ребристую поверхность воздушно-масляного охладителя ■ Замените маслоотделительный фильтр ■ Сервисный комплект для слива конденсата осушителя (установка с осушителем) ■ Замените фильтрующую панель ■ Замените линию после фильтра (меняйте фильтрующий элемент не реже одного раза в год, если он установлен) <p>Только устройства VSD</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Замените фильтры дверцы электрического шкафа
Через каждые 8000 часов (или не реже чем один раз в 3 года)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Комплект технического обслуживания впуска ■ Проверка состояния клапана возврата масла и масляных трубок ■ Комплект переборки клапана минимального давления и термостата ■ Комплект переборки обратного клапана
Через каждые 20000 часов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Комплект для капитального ремонта винтового блока ■ Комплект для ремонта двигателя (подшипники)

ПРИМЕЧАНИЕ: ОПЕРАЦИИ, ПОМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ ■ ОПИСАНЫ В РАЗДЕЛЕ "А" ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ГЛАВА 15.2



22.0 ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ОТ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Замена масла - это важная операция для компрессора: если смазка подшипников недостаточна, срок службы компрессора существенно уменьшится.

Масло необходимо заменять, пока установка еще теплая, то есть сразу же после остановки машины.

Приведенные ниже указания следует тщательно соблюдать.

После слива старого масла из машины поз. 2, рис. 26

- Снимите масляный фильтр поз. 7, рис. 26.

- Перед установкой слегка смажьте уплотнения фильтра маслом.

- Затягивайте только вручную.

- Полностью заполните маслоуловитель поз. 1, рис. 26

- Снимите трубу поз. 3, рис. 26


- Залейте немного масла во всасывающий блок.

- Установите трубу поз. 3, рис. 26, на место

- Запустите компрессор.

- Приблизительно через 1 минуту выключите машину, нажав "СТОП" (поз. 4, рис. 26), машина остановится после работы в течение некоторого времени на холостом ходу.

ВЫПОЛНИТЕ СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ РАЗДЕЛА 15.4



СТАРОЕ МАСЛО СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПРИМЕЧАНИЕ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Машина поставляется заправленной маслом.

Несоблюдение рекомендуемых интервалов плановой замены масла может стать причиной возгорания. Если компрессор используется при высоких температурах или в других тяжелых условиях, мы рекомендуем сократить интервалы замены масла.

НЕ ДОЛИВАЙТЕ МАСЛО ДРУГОГО СОРТА


23.0 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛОУДЕЛИТЕЛЯ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО, ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УСТРОЙСТВО НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛОУДЕЛИТЕЛЯ

Перед выполнением замены фильтра сепаратора и масляного фильтра убедитесь с помощью манометра (поз. 1, рис. 27), что устройство не находится под давлением.

- Выключите машину кнопкой поз. 2, рис. 27, при этом машина остановится, проработав некоторое время на холостом ходу
- Отключите питание при помощи разъединителя, поз. 3, рис. 27, винтового компрессора и осушителя, которым он оснащен.
- Отсоедините устройство от сети подачи сжатого воздуха поз. 5, рис. 27
- **Убедитесь в отсутствии давления внутри устройства: проверьте по манометру поз. 1, рис. 27.**
- Снимите крышку маслоотделителя поз. 6, рис. 27.
- Снимите фильтр маслоотделителя и прокладку.
- Смажьте прокладку маслом.




24.0 СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО (см. поз. 4, рис. 28), ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УСТРОЙСТВО НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ УПАКОВКИ СО СМАЗКОЙ

- Снимите заднюю панель (фиксированную защиту) поз. 1, рис. 28
- Снимите патрубки солидолонагнетателя поз. 2 и 3, рис. 28
- Закрепите упаковку со смазкой на резьбе двигателя.
- Переместите всю смазку к подшипнику и затяните патрубки солидолонагнетателей (поз. таб. рис 28).
- Установите заднюю панель (фиксированную защиту) поз. 1, рис. 28

Рис. 28



Консистентная смазка: 1630 2023 00 GREASE SCREWG.SLIDE AMBER 8G			
	(количество 20 г) (поз. 2) DE	(количество 15 г) (поз. 3) NDE	
Двигатель 40-50-60 л.с.	■	■	



24.1 СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО VSD)




ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО (см. поз. 4, рис. 28а), ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УСТРОЙСТВО НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ УПАКОВКИ СО СМАЗКОЙ

- Снимите заднюю панель (фиксированную защиту) поз. 1, рис. 28а
- Снимите патрубки солидолонагнетателя поз. 2 и 3, рис. 28а
- Закрепите упаковку со смазкой на резьбе двигателя.
- Переместите всю смазку к подшипнику и затяните патрубки солидолонагнетателей (поз. таб. рис 28а).
- Установите заднюю панель (фиксированную защиту) поз. 1, рис. 28а

Рис. 28а



Консистентная смазка: 1630 2023 00 GREASE SCREWG.SLIDE AMBER 8G			
	(количество 24 г) (поз. 2) DE	(количество 16 г) (поз. 3) NDE	
Двигатель 40-50-60 л.с.	■	■	




24.2 СМАЗКА ПОДШИПНИКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА TOUCH (ТОЛЬКО VSD)


После впрыска новой смазки необходимо выполнить процесс повторной смазки.

Выполните следующие действия:


- Восстановите основное питание
- Включите программу смазки на МК5 Touch, как показано ниже:
 - Включите уровень доступа «Расширенный», нажав сначала верхний правый угол дисплея (см. 1 ниже), а затем значок «Расширенный» (2).




- Выберите «Главное меню», затем «Меню обслуживания», затем «Сервисные функции» и, наконец, «Повторная смазка».
- Введите пароль активации (1807)



- Вернитесь в главное меню. Если функция активирована, сервисный значок будет светиться.



- Теперь нажмите кнопку Старт, компрессоры выполнят цикл повторной смазки без нагрузки (15 минут при 1700 об/мин).
- Проверить время, оставшееся до повторной смазки можно, нажав на значок «Обслуживание».




- Во время повторной смазки можно остановить установку, нажав кнопку «СТОП».
- Затем можно перезапустить ее на оставшееся время.
- По окончании цикла повторной смазки стандартные рабочие условия будут автоматически восстановлены.



24.3 СМАЗКА ПОДШИПНИКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА SWIPE PLUS (ТОЛЬКО VSD)

Выполните следующие действия:


- Восстановите основное питание
- Включите программу смазки на контроллере Swipe Plus, как описано ниже:
 - Включить уровень «Доступ к обслуживанию» (используйте пароль **2801**): Проведите пальцем 2 раза вниз, затем влево один раз, затем вверх после чего введите пароль



- Проведите пальцем вниз, пока не появится значок «Обслуживание», затем влево 4 раза, пока не появится меню «Повторная смазка».
- Введите пароль (**1807**), чтобы включить процедуру повторной смазки.
- Если процедура повторной смазки была правильно активирована, на экране контроллера будет мигать значок «Обслуживание».





- Вернитесь в главное меню и нажмите кнопку запуска.
- Компрессор выполнит цикл повторной смазки без нагрузки (15 минут при 1700 об/мин).
- Во время повторной смазки нельзя остановить установку
- Единственный способ, которым оператор может остановить устройство, - нажать кнопку «СТОП».
- После сброса установка может перезапуститься и автоматически завершит цикл повторной смазки.
- Во время процесса повторной смазки можно увидеть оставшееся время: войдите в меню повторной смазки, как показано выше.



- По окончании цикла повторной смазки стандартные рабочие условия будут автоматически восстановлены.



25.0 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА



1	ВХОДНОЙ ФИЛЬТР	12	КОМБИНИРОВАННЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
2	ВПУСКНОЙ КЛАПАН	13	ВЕНТИЛЯТОР
3	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	14	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
4	ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУБОК	100	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
5	МАСЛЯНЫЙ БАК	210	ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ
6	МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ	220	ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР
7	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		
8	СЛИВ МАСЛА		
9	КЛАПАН МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ		
10	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН		
11	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН		




26.0 КАЛИБРОВКА ОСУШИТЕЛЯ

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ГАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти клапаны калибруются на заводе. Изменение точки росы (относительно номинальной) может быть вызвано не только перепускным клапаном горячего газа.


- 1) Крышка
- 2) Регулировочный винт

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА R134a - R410A



	СТОРОНА ВСАСЫВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО КОМПРЕССОРА		
	Температура испарения °C (°F)	Давление испарения, бар (фунт/кв. дюйм)	
РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (температура 20 °C (68 °F))	1÷2 (33,8 ÷ 35,6)	R134a 2,1-2,3 (30,4 ÷ 33,3)	R410A 7,28÷7,55 (105,6 ÷ 109,5)

26.1 СХЕМА ПОТОКА ОСУШИТЕЛЯ



1 КОМПРЕССОР	8 ФИЛЬТР ХЛАДАГЕНТА
2 КОНДЕНСАТОР	9 ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ГАЗА
3 ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	10 ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
4 ИСПАРИТЕЛЬ	11 ИНДИКАТОР ТОЧКИ РОСЫ
5 СЕПАРАТОР	12 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ
7 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА	

27.0 МОДЕЛЬ "IVR" С ИЗМЕНЯЕМОЙ СКОРОСТЬЮ

Модель установки с изменяемой скоростью управляется с помощью преобразователя частоты.

Оборудование настроено на заводе, поэтому изменение параметров не требуется.

Модулирующее давление установлено на 0,5 бар меньше относительно максимального давления: в зависимости от потребности оборудования в воздухе, частотный преобразователь изменяет скорость двигателя. Для обеспечения потребности в воздухе сети потребителя.

НАСТРОЙКА МОДУЛИРУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Модулирующее давление компрессора установлено на 0,5 бар меньше относительно максимального давления. При изменении настроек клапана также измените значение максимального давления.



- **ПОСТАВКИ**

КОМПРЕССОРОВ, СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГЕНЕРАТОРОВ АЗОТА, ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА, И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- **СПЕЦПРОЕКТЫ, МОДУЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ**

- **ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
ОТ 1 ДО 65 М³/МИН
НОВАЯ УСЛУГА
ПОДМЕННЫЙ КОМПРЕССОР
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА

